# **Extruder EEX Baureihe Economic**

Betriebsanleitung P/N 7169615\_01 - German -

Ausgabe 03/12



#### Hinweis

Dieses Dokument ist für die gesamte Baureihe gültig.

#### Bestellnummer

P/N = Bestellnummer für Nordson Artikel

#### Hinweis

Dies ist eine urheberrechtlich geschützte Veröffentlichung von Nordson. Copyright © 2012. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Nordson - auch auszugsweise - nicht photokopiert, anderweitig reproduziert oder in andere Sprachen übersetzt werden.

Nordson behält sich das Recht auf Änderungen ohne besondere Ankündigung vor.

© 2012 Alle Rechte vorbehalten.

- Originalbetriebsanleitung -

#### Warenzeichen

AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, Bowtie, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color-on-Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, cScan+, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura-Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo-Coat, e.DOT, EFD, Emerald, Encore, ESP, e stylized, ETI-stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, Flexi-Coat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, iControl, iDry, iFlow, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, iTRAX, JR, KB30, Kinetix, LEAN CELL, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, Microcoat, Micromedics, MicroSet, Millenium, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, Optimum, Package of Values, PatternView, PermaFlo, PicoDot, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Signature, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure-Max, Sure Wrap, Tela-Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, TrueBlue, TrueCoat, Ultra, UniScan, UpTime, u-TAH, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, VersaBrum, VersaPail, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark, When you expect more. sind eingetragene Warenzeichen - ® - der Nordson Corporation.

Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, Artiste, ATS, Auto-Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cSelect, Cyclo-Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E-Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, Flow Coat, Fluxplus, G-Net, G-Site, Get Green With Blue, Gluie, Ink-Dot, IntelliJet, iON, Iso-Flex, iTrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniBlue, MiniEdge, Minimeter, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, NexJet, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, Pinnacle, Plasmod, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, TAH, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trlogy, Ultra FoamMix, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, Viper, Vista, WebCure, YESTECH, 2 Rings (Design) sind Warenzeichen - ® - der Nordson Corporation.

Bezeichnungen und Unternehmenskennzeichen in dieser Dokumentation können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

# **Inhaltsverzeichnis**

Nordson International	<b>0-1</b> 0-1
Distributors in Eastern & Southern Europe	0-1
Outside Europe / Hors d'Europe / Fuera de Europa	0-1
Africa / Middle East	0-2
Asia / Australia / Latin America	0-2
Japan	0-2
North America	0-2
North America	0-2
Sicherheitshinweise	1-1
Sicherheitssymbole	1-1
Verantwortung des Gerätebetreibers	1-2
Sicherheitsinformationen	1-2
Anweisungen, Anforderungen und Standards	1-2
Benutzerqualifikation	1-3
Anzuwendende Sicherheitsvorschriften der Industrie	1-3
Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	1-3
Anweisungen und Sicherheitshinweise	1-4
Hinweise zur Installation	1-4
Hinweise zum Betrieb	1-4
Hinweise zu Wartung und Reparatur	1-5
Gerätesicherheitsinformationen	1-5
Gerät herunterfahren	1-6
Klebstoffdruck im System entlasten	1-6
System ausschalten	1-6
Applikatoren ausschalten	1-6
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise	1-7
Sonstige Sicherheitsmaßnahmen	1-10
Erste Hilfe	1-10
Sicherheitsschilder und Aufkleber	1-11

Einführung
Bestimmungsgemäße Verwendung 2-1
Einsatzbereich (EMVG) 2-1
Betriebseinschränkung 2-1
Nichtbestimmungsgemäße Verwendung - Beispiele 2-1
Eingeschränkte Verwendung 2-2
Restgefahren 2-2
Zur Betriebsanleitung
Konfigurationskode 2-3
Typenschild
Funktionsweise
Beschreibung der Komponenten 2-6
Abbildung EEX200
Abbildung EEX10
Schutzvorrichtungen 2-10
Schutzabdeckungen 2-10
Abdeckhauben 2-10
Eingriffschutz 2-10
Übertemperaturschutz 2-10
Pneumatikeinheit + Pneumatischer Bypass
Druckregelung / Drucküberwachung 2-11
Antrieb
Einfülltrichter
Einfüllbereich 2-12
Förderschnecke
Schneckenzylinder 2-12
Heizband
Zylindereinzugskühlung 2-13
Hauptschalter
Schwarzer Hauptschalter (Sonderausführung) 2-14
NOT-AUS-Taster (Sonderausführung für autarken Betrieb) 2-14
Türschloss
Bedienfeld des Temperaturreglers FP13 2-15
Schaltschrankbelüftung
Schnittstellen
Meldeampel (Option) 2-15
Pumpenstation (Option)
Kolbendruckschalter 2-16
Übertemperatur-Schmelzsicherung (hinter der E-Abdeckung) 2-16

Installation	3-1
Auspacken	3-1
Heben (ausgepacktes Gerät)	3-1
Transport	3-2
Meldeampel (Option) anschrauben	3-2
Abbauen	3-2
Lagern	3-2
Entsorgen	3-2
Installationsanforderungen	3-3
Platzbedarf	3-3
Absaugen von Klebstoffdämpfen	3-3
Erfahrung des Installationspersonals	3-3
Elektrische Anschlüsse	3-4
Verwendung von Fehlerstromschutzschaltern	3-4
Kabel verlegen	3-4
Netzspannung	3-5
Schutzerdung und Absicherung	3-5
Externe Steuerungs-/Signalschaltkreise	3-5
Pneumatischer Anschluss	3-5
Pneumatischer Bypass	3-5
Anschluss der Schnittstellen	3-6
Standard I/O	3-6
Leitspannungseingang	3-6
Beheizten Schlauch installieren	3-7
Zweiten Maulschlüssel verwenden	3-7
Anschrauben	3-7
Abschrauben	3-7
Klebstoffdruck entlasten	3-7
Wasserrückkühlgerät (Option) anschließen	3-8
Wasserinstallation	3-9
Bei Verwendung einer eigenen Kühlwasserversorgung	
beachten	3-9
Wasserspezifikation	3-9
Korrosionsschutz	3-9
Pumpenstation (Option)	3-10
Kolbendruckschalter KDS 05/30-400	3-10
Mass- und Ragalschama	3-11

Bedienung	4-1
Bei der Vorbereitung zur Erstinbetriebnahme beachten	4-1
Bedeutung der Symbole	4-2
Erstinbetriebnahme	4-3
Temperaturen einstellen	4-4
Sollwertprogramm anlegen	4-5
Drucksensor kalibrieren (Ausgangsdruck Extruder)	4-7
Auf Null setzen	4-7
Festwert auf 80 % des Nenndruckbereichs einstellen	4-7
Druckregelung oder Drehzahlregelung wählen	4-8
Druckregelung	4-8
Drehzahlregelung	4-8
Code C0037 mit Lenze Keypad einstellen	4-9
Hinweis zu C0003	4-9
C0037	4-9
* Wenn der Antriebsregler gesperrt ist	4-9
Bedienung im Automatikbetrieb	4-10
Als selbständige Einheit	4-10
In Abhängigkeit von der Muttermaschine	
(externe Ansteuerung)	4-10
Automatischer Start der Anlage mit dem Start der	
Muttermaschine	4-10
Ansteuerung der Magnetventile des Applikators	4-10
Signalgeführter Betrieb	4-10
Automatikbetrieb einstellen	4-10
Bei der Erstinbetriebnahme: Solldruck Extruder einstellen	
(Vordruck Pumpen)	4-11
Bedienung im Handbetrieb (Servicebetrieb)	4-11
Kontinuierlichen oder intermittierenden Auftrag wählen	4-12
Während der Produktion	4-13
Hinweise zur Temperatureinstellung	4-13
Temperaturabsenkung während der Arbeitspause	4-13
Störmeldungen quittieren	4-13
Trockenlaufschutz	4-13
Drucküberwachung	4-14
Füllstandsüberwachung (Einfülltrichter)	4-14
Leuchtmelder "Trichter fast leer"	4-14
Temperaturüberwachung	4-15
Untertemperaturverriegelung	4-15
Übertemperaturmeldung	4-16
Übertemperaturabschaltung	4-16
Übertemperaturabschaltung durch	
Thermosicherungselemente	4-16
Anlage ein-/ausschalten	4-17
Tägliches Einschalten	4-17
Tägliches Ausschalten	4-17
Augophalton im Notfall	1 17

Wartung	5-1
Verbrennungsgefahr	5-1
Klebstoffdruck entlasten	5-1
Außerbetriebnahme	5-2
Wiederinbetriebnahme	5-2
Regelmäßige Wartung	5-3
Sichtkontrolle auf äußere Beschädigungen	5-4
Äußere Reinigung	5-4
Allgemeine elektrische Prüfung	5-4
Laufende Kontrollen	5-5
Heizpatronen	5-6
Heizpatronen messen	5-6
Heizpatronen austauschen	5-6
Schaltschrankbelüftung	5-7
Zahnradpumpe GP	5-7
Stopfbuchse nachziehen	5-7
Befestigungsschrauben nachziehen	5-7
Motor / Getriebe	5-8
Motor austauschen	5-8
Wartungsintervalle	5-8
Wellendichtringe	5-8
Heizbänder	5-9
Heizbänder aus Keramik	5-9
Heizbänder aus Mikanit	5-9
Drucksensor	5-10
Klebstoffbohrung reinigen	5-10
Trenn-Membran reinigen	5-10
Einschrauben	5-10
Klebstoffsorte wechseln	5-11
Wartungs- und Schmierplan	5-11
Schmierstoffempfehlung für Verschraubungen	5-11
Fehlersuche	6-1
Störungssuche / Fehlerbehebung	6-1
Störmeldungen quittieren	6-1
Einige Tipps	6-2
Fehlersuche mit Hilfe des Bedienfelds FP13	6-2
Meldeampel	6-2
Fehlersuchtabellen	6-3
Sammelstörung: Roter Leuchtmelder leuchtet	6-3
Anlage funktioniert nicht	6-3
Kein Klebstoff (Motor dreht nicht)	6-4
Motor überhitzt	6-4
Keine Leitspannung	6-4
Falsches Motor-Drehverhalten im Automatikbetrieb	6-5
Kein Klebstoff (Motor dreht)	6-5
Zu wenig Klebstoff	6-5
Ein Kanal (Heizzone) heizt nicht	6-6
Störungen am optionalen Wasserrückkühlgerät	6-6

Reparatur	7-1
Allgemein	7-1
Füllstandssensor auswechseln	7-1
Extruder mit Reinigungsgranulat reinigen	7-2
Demontage und Montage der Schnecke	7-4
Demontage	7-4
Mit Ausstoßvorrichtung	7-4
Schnecke reinigen	7-5
Montage	7-6
Zuordnung von Temperaturkanal zu Temperatursensoren	, ,
kontrollieren	7-7
Heizbänder	7-7
Übertemperaturschutz auswechseln	7-7
Drucksensor auswechseln	7-8
Didonochico ducwechicom	, 0
Ersatzteile	8-1
Ersatzteilbestellung über Stücklisten	8-1
	8-1
Erforderliche Angaben	0-1
Tachniceha Doton	9-1
Technische Daten	
Allgemeine Daten	9-1
Elektrische Daten	9-2
Kühlmitteldaten	9-2
Temperaturen	9-2
Abmessungen	9-3
Trichtervolumen	9-3
Tachoanpassungskarte	A-1
Sicherheitshinweise	A-1
Beschreibung	A-1
Eingangsspannung einstellen	A-2

# **Nordson International**

# http://www.nordson.com/Directory

# **Europe**

Country	Phone	Fax

Austria		43-1-707 5521	43-1-707 5517
Belgium		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Czech Republic		4205-4159 2411	4205-4124 4971
Denmark	Hot Melt	45-43-66 0123	45-43-64 1101
	Finishing	45-43-200 300	45-43-430 359
Finland		358-9-530 8080	358-9-530 80850
France		33-1-6412 1400	33-1-6412 1401
Germany	Erkrath	49-211-92050	49-211-254 658
	Lüneburg	49-4131-8940	49-4131-894 149
	Nordson UV	49-211-9205528	49-211-9252148
	EFD	49-6238 920972	49-6238 920973
Italy		39-02-216684-400	39-02-26926699
Netherlands		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Norway	Hot Melt	47-23 03 6160	47-23 68 3636
Poland		48-22-836 4495	48-22-836 7042
Portugal		351-22-961 9400	351-22-961 9409
Russia		7-812-718 62 63	7-812-718 62 63
Slovak Repub	olic	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Spain		34-96-313 2090	34-96-313 2244
Sweden		46-40-680 1700	46-40-932 882
Switzerland		41-61-411 3838	41-61-411 3818
United	Hot Melt	44-1844-26 4500	44-1844-21 5358
Kingdom	Industrial Coating Systems	44-161-498 1500	44-161-498 1501

# Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany	49-211-92050	49-211-254 658
--------------	--------------	----------------

# Outside Europe / Hors d'Europe / Fuera de Europa

- For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.
- Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci-dessous.
- Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson	Phone	Fax
-----------------	-------	-----

## Africa / Middle East

DED, Germany	49-211-92050	49-211-254 658
--------------	--------------	----------------

## Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,	1-440-685-4797	-
USA		

## Japan

Japan	81-3-5762 2700	81-3-5762 2701

### North America

Canada		1-905-475 6730	1-905-475 8821
USA	Hot Melt	1-770-497 3400	1-770-497 3500
	Finishing	1-880-433 9319	1-888-229 4580
	Nordson UV	1-440-985 4592	1-440-985 4593

# Abschnitt 1 Sicherheitshinweise

Vor der Benutzung des Geräts diesen Abschnitt lesen. Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen und Hinweise für die sichere Installation, Bedienung und Wartung (nachstehend als "Verwendung" bezeichnet) des in diesem Dokument beschriebenen Produktes (nachstehend als "Gerät" bezeichnet). Weitere Sicherheitsinformationen sind in Form von tätigkeitsspezifischen Warnhinweisen an den entsprechenden Stellen in diesem Dokument angegeben.



**ACHTUNG!** Bei Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, Empfehlungen und der Maßnahmen zum Vermeiden von Unfällen besteht Verletzungs- und Lebensgefahr bzw. Gefahr von Geräteschäden.

# Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitswarnsymbole und Signalwörter werden in diesem Dokument verwendet, um den Leser auf persönliche Sicherheitsrisiken aufmerksam zu machen bzw. Bedingungen anzugeben, die zu Geräte- oder anderen Sachschäden führen können. Alle Sicherheitsinformationen nach dem Signalwort unbedingt beachten.



**ACHTUNG!** Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen bzw. zum Tode führen kann, wenn sie nicht abgewendet wird.



**VORSICHT!** Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, die Gefahr leichter oder mittelschwerer Verletzungen birgt.

**VORSICHT!** (Verwendung ohne das Sicherheitswarnsymbol) Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Geräte- oder anderen Sachschäden führen kann, wenn sie nicht abgewendet wird.

# Verantwortung des Gerätebetreibers

Geräteeigentümer sind für das Management von Sicherheitsinformationen verantwortlich. Dabei muss sichergestellt werden, dass alle Richtlinien und behördlichen Anforderungen für die Geräteverwendung beachtet werden. Alle potenziellen Benutzer müssen entsprechend qualifiziert sein.

### Sicherheitsinformationen

- Sicherheitsinformationen von allen maßgeblichen Quellen einschließlich eigentümerspezifischer Sicherheitsrichtlinien, bewährter industrieller Methoden, geltender Vorschriften, Produktinformationen des Materialherstellers und dieses Dokuments recherchieren und auswerten.
- Den Gerätebenutzern die Sicherheitsinformationen entsprechend den geltenden Vorschriften zugänglich machen. Entsprechende Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde.
- Die Sicherheitsinformationen einschließlich der an den Geräten angebrachten Sicherheitsschilder in gut lesbarem Zustand erhalten.

## Anweisungen, Anforderungen und Standards

- Geräte entsprechend den Informationen in diesem Dokument, den geltenden Richtlinien und Vorschriften und den bewährten industriellen Methoden verwenden.
- Gegebenenfalls entsprechende Genehmigungen von der Technikabteilung, der Sicherheitsabteilung oder einer anderen ähnlichen Abteilung der Anlage einholen, bevor die Geräte installiert oder zum ersten Mal in Betrieb genommen werden.
- Geeignete Notfall- und Erste-Hilfe-Ausrüstungen bereitstellen.
- Sicherheitsinspektionen durchführen, um zu gewährleisten, dass die erforderlichen Methoden eingehalten werden.
- Die Sicherheitsmethoden und -anweisungen neu bewerten, wenn Änderungen am Prozess oder an den Geräten vorgenommen werden.

## Benutzerqualifikation

Die Geräteeigentümer sind dafür verantwortlich, dass die Benutzer:

- eine Sicherheitsschulung erhalten, die ihrer Tätigkeit gemäß den geltenden Vorschriften und bewährten industriellen Methoden entspricht
- mit den Sicherheits- und Unfallverhütungsrichtlinien und -verfahren des Geräteeigentümers vertraut sind
- eine geräte- und tätigkeitsspezifische Schulung von einer qualifizierten Person erhalten

**HINWEIS:** Nordson bietet Schulungen zur gerätespezifischen Installation, Bedienung und Wartung an. Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Nordson Vertretung

- über industrie- und gewerbespezifische Fertigkeiten sowie ihrer Tätigkeit entsprechende Erfahrungen besitzen
- körperlich zur Ausführung ihrer Tätigkeit in der Lage sind und nicht unter dem Einfluss von Substanzen stehen, die ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten vermindern

## Anzuwendende Sicherheitsvorschriften der Industrie

Die folgenden Sicherheitsvorschriften gelten für die in diesem Dokument beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen umfassen nicht alle möglichen Sicherheitsmethoden, sondern stellen die bewährten Sicherheitsmethoden für Geräte mit ähnlichem Gefährdungspotenzial dar, die in ähnlichen Branchen verwendet werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

- Die Geräte dürfen nur für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke und im Rahmen der in diesem Dokument angegebenen Einschränkungen verwendet werden.
- Das Gerät nicht verändern.
- Die Verwendung von unverträglichen Materialien und nicht genehmigten Zusatzgeräten ist nicht zulässig. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Vertretung von Nordson, wenn Sie Fragen zur Materialverträglichkeit oder Verwendung von nicht standardisierten Zusatzgeräten haben.

## Anweisungen und Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Dokument und in anderen hier genannten Dokumenten.
- Machen Sie sich mit der Lage und Bedeutung der an den Geräten angebrachten Sicherheitsschilder und Warnaufkleber vertraut. Siehe Sicherheitsschilder und Aufkleber am Ende dieses Abschnitts.
- Wenden Sie sich an die zuständige Vertretung von Nordson, wenn Sie nicht sicher sind, wie die Geräte zu verwenden sind.

#### Hinweise zur Installation

- Das Gerät entsprechend den Anweisungen in diesem Dokument und in den mit den Zusatzgeräten gelieferten Dokumenten installieren.
- Sicherstellen, dass das Gerät für die zur Verwendung vorgesehene Umgebung zugelassen ist. Dieses Gerät ist weder gemäß Explosionsschutz-Richtlinie noch als nicht zündend zertifiziert und sollte nicht in potenziell explosionsgefährdeter Umgebung installiert werden.
- Sicherstellen, dass die Verarbeitungscharakteristik des Materials keine gefährliche Atmosphäre erzeugt. Das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) zu diesem Material beachten.
- Wenden Sie sich an die zuständige Vertretung von Nordson, wenn die erforderliche Installationskonfiguration im Widerspruch zu den Installationsanweisungen steht.
- Die Geräte so anordnen, dass ein sicherer Betrieb möglich ist. Die Anforderungen hinsichtlich der Abstände zwischen den Geräten und anderen Objekten einhalten.
- Für die Trennung der Geräte und aller unabhängig gespeisten Zusatzgeräte abschließbare Trennschalter verwenden.
- Alle Geräte müssen richtig geerdet sein. Zu spezifischen Anforderungen bitte die zuständige Bauaufsicht befragen.
- Sicherungen des richtigen Typs und mit dem richtigen Bemessungsstrom installieren.
- Informationen zu den Anforderungen für Installationsgenehmigungen bzw. Inspektionen sind bei der zuständigen Behörde erhältlich.

#### Hinweise zum Betrieb

- Machen Sie sich mit der Lage und Bedienung aller Sicherheitseinrichtungen und -anzeigen vertraut.
- Überprüfen, ob die Geräte einschließlich aller Sicherheitseinrichtungen (Schutzvorrichtungen, Verriegelungen usw.) funktionstüchtig und die erforderlichen Umgebungsbedingungen gewährleistet sind.
- Die für die jeweilige Tätigkeit angegebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden. Informationen zu den PSA-Anforderungen finden Sie in *Gerätesicherheitsinformationen* bzw. in den Anweisungen und Sicherheitsdatenblättern des Materialherstellers.
- Geräte mit Fehlfunktionen oder Anzeichen von potenziellen Fehlfunktionen dürfen nicht verwendet werden.

## Hinweise zu Wartung und Reparatur

- Das Gerät nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal bedienen und warten lassen.
- Planmäßige Wartungsarbeiten in den in diesem Dokument angegebenen zeitlichen Abständen durchführen.
- Vor Wartungsarbeiten am Gerät hydraulischen oder pneumatischen Druck aus dem System ablassen.
- Vor Wartungsarbeiten die Anlage und alle Zusatzgeräte ausschalten.
- Verwenden Sie nur neue von Nordson genehmigte Ersatzteile oder werkseitig aufgearbeitete Teile.
- Die Herstelleranweisungen und das mit den Reinigungsmitteln für das Gerät mitgelieferte Sicherheitsdatenblatt lesen und beachten.

**HINWEIS:** Sicherheitsdatenblätter für von Nordson verkauften Reinigungsmittel sind unter www.nordson.com sowie über die zuständige Niederlassung von Nordson erhältlich.

- Vor der Wiederinbetriebnahme der Geräte die korrekte Funktion der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.
- Nicht mehr verwendbare Reinigungsmittel und Prozessmaterialreste gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Weitere Informationen dazu sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu finden bzw. können bei der zuständigen Behörde angefordert werden.
- Die Sicherheitsschilder an den Maschinen sauber halten. Verschlissene oder beschädigte Schilder ersetzen.

## Gerätesicherheitsinformationen

Diese Gerätesicherheitsinformationen gelten für folgende Typen von Nordson Geräten:

- Schmelzklebstoff- und Kaltleimauftragsgeräte und alles Zubehör
- Streckensteuerungen, Zeitsteuerungen, Detektions- und Überwachungssysteme sowie alle optionalen Prozesssteuergeräte

© 2011 Nordson Corporation Issued 10-11

## Gerät herunterfahren

Zur sicheren Ausführung vieler in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten muss das Gerät zuvor ausgeschaltet werden. Die Art und Weise des Herunterfahrens hängt vom verwendeten Gerätetyp und von der auszuführenden Arbeit ab.

Bei Bedarf stehen die Anweisungen zum Herunterfahren am Anfang der Arbeitsanweisung. Die verschiedenen Ebenen des Herunterfahrens sind:

#### Klebstoffdruck im System entlasten

Vor dem Lösen eines Klebstoffanschlusses oder einer Dichtung den Klebstoffdruck des Systems komplett entlasten. Zu Anweisungen für das Entlasten des Klebstoffsystemdrucks siehe Betriebsanleitung des Schmelzgerätes.

## System ausschalten

Vor jedem Zugang zu ungeschützten Hochspannungsleitern oder -anschlusspunkten das System (Schmelzgerät, Schläuche, Applikatoren und optionale Geräte) von allen Spannungsquellen trennen.

- 1. Das Gerät und alle an des Gerät (System) angeschlossenen Zusatzgeräte ausschalten.
- Um unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu verhindern, Trennschalter oder Sicherungen für die Spannungsversorgung zum Gerät und zu optionalen Zusatzgeräten ausschalten, abschließen und kennzeichnen.

**HINWEIS:** Staatliche Vorschriften und Industrienormen legen spezifische Anforderungen für die Isolierung gefährlicher Spannungsquellen fest. Siehe entsprechende Vorschriften oder Normen.

## Applikatoren ausschalten

**HINWEIS:** Klebstoff-Applikatoren werden in manchen älteren Veröffentlichungen als "Auftragsköpfe oder Pistolen" bezeichnet.

Alle elektrischen oder mechanischen Geräte, die ein Aktivierungssignal an Applikatoren, Applikator-Magnetventile oder an die Schmelzgerätepumpe geben können, müssen deaktiviert werden, bevor Arbeiten an oder in der Nähe eines Applikators ausgeführt werden, der an ein unter Druck stehendes System angeschlossen ist.

- 1. Das Auslösegerät für Applikatoren ausschalten oder abklemmen (Streckensteuerung, Zeitsteuerung, SPS, usw.)
- Eingangssignalkabel zu den Magnetventilen der Applikatoren abklemmen.
- 3. Luftdruck zu den Magnetventilen auf Null einstellen, dann den Restluftdruck zwischen dem Regler und dem Applikator entlasten.

## Allgemeine Sicherheitswarnhinweise

Tabelle 1-1 enthält die allgemeinen Sicherheitswarnhinweise für Nordson Schmelzklebstoff- und Kaltleimgeräte. Tabelle durchgehen und aufmerksam alle Sicherheitswarnhinweise lesen, die für das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät gelten.

Die Gerätetypen sind in Tabelle 1-1 wie folgt gekennzeichnet:

**HM** = Hot melt = Schmelzklebstoff (Schmelzgeräte, Schläuche, Applikatoren, usw.)

**PC** = Process control = Prozesssteuerung

**CA** = Cold adhesive = Kaltleim (Förderpumpen, Druckbehälter und Applikatoren)

Tab. 1-1 Allgemeine Sicherheitswarnhinweise

Gerätetyp	Warnhinweis		
Geraletyp	warnninweis		
НМ	ACHTUNG! Gefährliche Dämpfe! Vor der Verarbeitung von reaktivem Polyurethan-Schmelzklebstoff (PUR) oder Material auf Lösungsmittelbasis in einem kompatiblem Nordson Schmelzgerät das MSDS für das Material lesen und befolgen. Sicherstellen, dass die Verarbeitungstemperatur und der Flammpunkt des Materials nicht überschritten werden und dass alle Anforderungen für sichere Handhabung, Belüftung, Erste Hilfe und Schutzausrüstung erfüllt werden. Bei Nichtbeachtung der Anforderungen nach MSDS kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.		
НМ	ACHTUNG! Reaktionsfähiges Material! Niemals Aluminiumkomponenten oder Nordson Geräte mit halogenierten Kohlenwasserstofflösungsmitteln reinigen oder spülen. Nordson Schmelzgeräte und Applikatoren enthalten Aluminiumkomponenten, die heftig mit halogenierten Kohlenwasserstoffen reagieren können. Bei Verwendung von halogenierten Kohlenwasserstoffen in Nordson Geräten kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.		
HM, CA	ACHTUNG! System steht unter Druck! Vor Öffnen einer Hydraulikverbindung oder -dichtung Systemdruck entlasten. Nichtbeachtung kann zu unkontroliertem Ausstoß von Schmelzklebstoff oder kaltem Klebstoff führen und Verletzungen von Personen hervorrufen.		
	Fortsetzung		

© 2011 Nordson Corporation Issued 10-11

# Allgemeine Sicherheitswarnhinweise (Forts.)

Tab. 1-1 Allgemeine Sicherheitswarnhinweise (Forts.)

Gerätetyp	Warnhinweis	
НМ	ACHTUNG! Geschmolzenes Material! Augen- oder Gesichtsschutz, Kleidung zum Schutz bloßer Haut und Wärmeschutzhandschuhe bei der Wartung von Geräten mit geschmolzenem Klebstoff tragen. Schmelzklebstoff kann selbst im erstarrten Zustand noch Verbrennungen verursachen. Nichttragen persönlicher Schutzbekleidung kann Verletzungen von Personen zur Folge haben.	
НМ, РС	ACHTUNG! Die Geräte laufen automatisch an! Für die Steuerung automatischer Schmelzklebstoff-Applikatoren werden Geräte zur Fernauslösung benutzt. Vor dem Arbeiten in der Nähe oder an einem Applikator die Schaltvorrichtung des Applikators deaktivieren und die Luftzufuhr zu den Magnetventilen des Applikators unterbrechen. Wenn das Auslösegerät des Applikators nicht deaktiviert und die Luftzufuhr zu den Magnetventilen nicht unterbrochen wird, kann Verletzungsgefahr bestehen.	
HM, CA, PC	ACHTUNG! Gefahr eines elektrischen Schlages mit Todesfolge! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet und am Trennschalter oder Sicherungsgerät von der Spannungsversorgung getrennt ist, kann es noch an Spannung führenden Zusatzgeräten angeschlossen sein. Vor Wartungsarbeiten am Gerät alle Zusatzgeräte ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen. Wenn die Spannungsversorgung zu Zusatzgeräten vor Wartungsarbeiten am Gerät nicht getrennt wird, kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.	
HM, CA, PC	ACHTUNG! Feuer- oder Explosionsgefahr! Nordson Klebstoffverarbeitungsgeräte sind weder für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung zugelassen noch nach Explosionsschutzrichtlinie oder als nicht zündend zertifiziert. Außerdem sollte dieses Gerät nicht mit Klebstoffen auf Lösungsmittelbasis verwendet werden, die bei der Verarbeitung eine explosionsgefährliche Atmosphäre erzeugen können. Siehe MSDS des Klebstoffs zu Verarbeitungseigenschaften und Einschränkungen. Bei Verwendung inkompatibler Klebstoffe auf Lösungsmittelbasis oder bei falscher Verarbeitung von Klebstoffen auf Lösungsmittelbasis kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.	

Tab. 1-1 Allgemeine Sicherheitswarnhinweise (Forts.)

Gerätetyp	Warnhinweis  Warnhinweis		
HM, CA, PC	ACHTUNG! Nur entsprechend geschultes und erfahrenes Personal das Gerät bedienen und warten lassen. Der Einsatz von nicht ausgebildetem oder unerfahrenem Personal beim Bedienen oder Warten des Gerätes kann zu Verletzungen oder Tod und zur Beschädigung des Gerätes führen.		
НМ	VORSICHT! Heiße Oberflächen! Kontakt mit den heißen Metalloberflächen von Applikatorenn, Schläuchen und bestimmten Komponenten des Schmelzgerätes vermeiden. Wenn ein Kontakt nicht vermeidbar ist, bei Arbeiten in der Nähe beheizter Geräte Wärmeschutzhandschuhe und -kleidung tragen. Bei Kontakt mit heißen Metalloberflächen kann Verletzungsgefahr bestehen.		
НМ	VORSICHT! Einige Nordson Schmelzgeräte sind speziell für die Verarbeitung von reaktivem Polyurethan-Schmelzklebstoff (PUR) ausgelegt. Bei dem Versuch, PUR in Geräten zu verarbeiten, die nicht speziell für diesen Zweck ausgelegt sind, kann das Gerät beschädigt werden und der Schmelzklebstoff vorzeitig reagieren. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Gerät für die Verarbeitung von PUR geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihre Nordson Vertretung.		
НМ, СА	VORSICHT! Vor der Verwendung von Reinigungs- oder Spülflüssigkeit am oder im Gerät die Herstelleranweisungen und das mit der Flüssigkeit gelieferte Sicherheitsdatenblatt lesen und befolgen. Einige Reinigungsflüssigkeiten können mit Schmelzklebstoff oder Kaltleim unvorhersehbar reagieren und dadurch das Gerät beschädigen.		
НМ	VORSICHT! Nordson Schmelzklebstoffgeräte werden werkseitig mit Nordson Reinigungsflüssigkeit Typ R getestet. Diese Flüssigkeit enthält Polyesteradipat-Weichmacher. Bestimmte Schmelzklebstoffe können mit der Reinigungsflüssigkeit Typ R reagieren und ein festes gummiartiges Material erzeugen, das das Gerät verstopfen kann. Vor Benutzung des Gerätes sicherstellen, dass der Schmelzklebstoff mit der Reinigungsflüssigkeit Typ R kompatibel ist.		

## Sonstige Sicherheitsmaßnahmen

- Komponenten des Schmelzklebstoffsystems nicht mit offener Flamme erwärmen.
- Hochdruckschläuche täglich auf Anzeichen von übermäßigem Verschleiß, Schäden oder Undichtheit prüfen.
- Eine Montagepistole niemals auf sich selbst oder andere Personen richten.
- Montagepistolen an den vorgesehenen Aufnahmepunkten aufhängen.

#### Erste Hilfe

Bei Hautkontakt mit geschmolzenem Schmelzklebstoff:

- 1. NICHT versuchen, den geschmolzenen Schmelzklebstoff von der Haut zu entfernen.
- 2. Den betroffenen Bereich sofort in sauberes kaltes Wasser tauchen, bis der Schmelzklebstoff abgekühlt ist.
- 3. NICHT versuchen, den erstarrten Schmelzklebstoff von der Haut zu entfernen.
- 4. Bei schweren Verbrennungen Schockbehandlung durchführen.
- 5. Sofort qualifizierte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Dem behandelnden medizinischen Personal das Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) für den Schmelzklebstoff übergeben.

# Sicherheitsschilder und Aufkleber

Abbildung 1-1 zeigt die Stellen an der Anlage, wo Sicherheitsschilder bzw. Aufkleber angebracht sind. Tabelle 1-1 enthält den Text aller Sicherheitshinweise der jeweiligen Schilder bzw. die Bedeutung der Symbole ohne Text.




Abb. 1-1 Platzierung der Sicherheitsschilder und Aufkleber

Tabelle 1-1 Sicherheitsschilder und Aufkleber

Position	P/N	Beschreibung	
1	290083		ACHTUNG: Gefährliche elektrische Spannung. Nichtbeachtung kann zu Verletzung, Tod und/oder zur Beschädigung des Gerätes und von Zubehör führen.
2	290081		VORSICHT: Heiße Oberfläche. Nichtbeachtung kann zu Verbrennungen führen.
3	421461	Δ	ACHTUNG: Einzugsgefahr durch die Schnecke. Extruder nicht ohne Einfülltrichter betreiben.
			Bei manueller Befüllung Einfülltrichter nicht ohne Schutzgitter betreiben.

# Abschnitt 2 Einführung

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Extruder der Baureihe EEX, im Folgenden auch *Anlage* genannt, dürfen nur zum Aufschmelzen und Fördern von thermoplastischen Schmelzklebstoffen oder von thermoplastischen Rohmaterialien zur Klebstoffherstellung verwendet werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, bei der Nordson für Personen- und/oder Sachschäden nicht haftet.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Nordson Sicherheitshinweise. Nordson empfiehlt, sich genau über die Materialien zu informieren, die eingesetzt werden sollen.

## Einsatzbereich (EMVG)

Hinsichtlich seiner elektromagnetischen Verträglichkeit ist die Anlage für den Einsatz im Industriebereich bestimmt.

## Betriebseinschränkung

Bei Einsatz im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben ist zu beachten, dass die Anlage andere Geräte, z. B. Radios, stören kann.

## Nichtbestimmungsgemäße Verwendung - Beispiele -

Der Extruder darf unter folgenden Bedingungen nicht verwendet werden:

- In nicht einwandfreiem Zustand
- Nach eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen
- Ohne Eingriffschutz, Abdeckhauben und Schutzabdeckungen
- Mit geöffneter Schaltschranktür
- Mit geöffnetem Trichterdeckel
- In explosionsfähiger Atmosphäre
- Bei Nichteinhaltung der unter Technische Daten angegebenen Werte.

Der Extruder darf folgende Materialien nicht verarbeiten:

- Explosions- und feuergefährliche Materialien
- Erosive und korrosive Materialien
- Lebensmittel.

## Eingeschränkte Verwendung

Bei Einsatz von abrasiven oder chemisch aggressiven Materialien ist die Lebensdauer der Verschleißteile, insbesondere der Pumpen, stark eingeschränkt.

Bei der Verwendung von Schmelzklebstoffen, die hochviskos sind und / oder Füllstoffe enthalten, unterliegen die eingebauten Standardpumpen erhöhtem Verschleiß. Als Alternative können speziell gehärtete Pumpen mit im Vergleich höheren Standzeiten geliefert werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihre Nordson Vertretung.

# Restgefahren

Konstruktiv wurde alles unternommen, um das Personal weitgehend vor möglichen Gefährdungen zu schützen. Einige Restgefahren lassen sich jedoch nicht vermeiden:

- Verbrennungsgefahr durch heißen Klebstoff
- Verbrennungsgefahr an heißen Anlagenteilen
- Verbrennungsgefahr beim Befüllen des Trichters
- Verbrennungsgefahr bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei denen die Anlage aufgeheizt sein muss
- Verbrennungsgefahr an heißen Zubehörteilen, wie z. B. beheizten Schläuchen und Applikatoren
- Einzugsgefahr durch die Schnecke! Der Extruder darf ohne Einfülltrichter nicht betrieben werden.
- Klebstoffdämpfe können gesundheitsschädlich sein. Einatmen vermeiden.

# Zur Betriebsanleitung

- Die tatsächliche Ausführung des Extruders kann von den Abbildungen abweichen.
- Ein Auftragskopf wird in neuerer Nordson Literatur als Applikator bezeichnet.
- Je nach Extrudergröße und -typ können einige Konfigurationen nicht zulässig sein oder sie schließen sich gegenseitig aus.
- VORSICHT: Der Extruder ist für Automatikbetrieb vorgesehen.
   Handbetrieb ist hier mit Servicebetrieb gleichzusetzen. Bedienung im Handbetrieb bedeutet verriegelungsfrei. Der Extruder darf deshalb in diesem Modus nur durch speziell autorisiertes Personal bedient werden.

# Konfigurationskode

Вох	Kode	Erklärung	
1	EEX200-	Nordson Extruder ca. Schmelz- und Förderleistung in I/h (bei EVA)	
2	F	FeKo (FeCuNi) Temperatursensor	
	Р	Pt100 Temperatursensor	
	N	Ni120 Temperatursensor	
3	0	Keine Pumpenstation	
in Kom- bination	1	Einfach-Pumpenstation (1 Pumpe)	
mit Box 4	2	Einfach-Pumpenstation mit Rücklaufanschluss (1 Ausgang /1 Eingang)	
	3	Doppel-Pumpenstation (2 Pumpen)	
	4	Doppel-Pumpenstation mit Rücklaufanschlüssen (2 Ausgänge / 2 Eingänge)	
	5	4-fach Pumpenstation	
4	Х	Keine Pumpe	
in Kom- bination	Α	maximal 10 l/h je Pumpe	
mit Box 3	В	maximal 20 l/h je Pumpe	
	С	maximal 40 l/h je Pumpe	
	D	maximal 80 l/h je Pumpe	
	E	maximal 160 l/h je Pumpe	
	Н	maximal 220 l/h je Pumpe	
5	1	Schlauchanschluss 8 mm	
	2	Schlauchanschluss 13 mm	
	3	Schlauchanschluss 16 mm	
	4	Schlauchanschluss 20 mm	
	5	Schlauchanschluss 32 mm	
6	R	Wasserrückkühlgerät auf Extruderrahmen	
	K	Separates Wasserrückkühlgerät	
	Х	Kein Wasserrückkühlgerät (der Kunde stellt das benötigte Kühlwasser)	
7	1	1 Füllstandssensor Trichter leer	
	2	2 Füllstandssensoren Trichter fast leer / leer	
	3	3 Füllstandssensoren Trichter voll / fast leer / leer	
		HINWEIS: "3" ist Pflicht, bei automatischer Befüllung	
8	Т	Temperaturabsenkung	
9	W	Wochenzeitschaltuhr	
10	G	Eingriffschutz (Schutzgitter im Trichter)	
		HINWEIS: "G" ist Pflicht, bei Befüllung von Hand	
11	Х	Gerätefüße	
	М	Räder	
12	Q	Schutzbügel für Drucksensor	
13	1	Anzahl zusätzlicher elektrischer Schlauch/Applikator-Anschlüsse	
14	Х	Standardkonfiguration	
	S	Sonderausstattung (wird ggf. in einem separaten Supplement beschrieben)	
	1		

# **Typenschild**

Das Typenschild gibt es in zweifacher Ausfertigung. Das eine befindet sich außen an der Anlage, das andere im Schaltschrank.





Abb. 2-1 Beispiel



## **Funktionsweise**

Der Einfülltrichter wird mit trockenem rieselfähigen Klebstoffgranulat befüllt, das durch die Schwerkraft zum Förderschneckeneinzug gelangt. Die Zylindereinzugskühlung verhindert dabei das Aufschmelzen des Granulates im Einfülltrichter. Durch die Förderschnecke wird das Granulat weitergeleitet und im beheizten Schneckenzylinder aufgeschmolzen.

Ist eine Pumpenstation angeschlossen, wird der Extruder druckgeregelt gefahren und liefert einen Eingangsdruck (Vordruck) von max. 25 bar für die Pumpen der Pumpenstation.




Abb. 2-1 Beispiel anhand eines EEX10

- 1 Einfülltrichter über dem Förderschneckeneinzug
- 2 Förderzylinder mit Endflansch
- 3 Elektrischer Getriebemotor zum Antrieb der Förderschnecke
- 4 Förderschnecke

- 5 Heizbänder
- 6 Zylindereinzugskühlung
- 7 Füllstandsüberwachung
- 8 Drucksensor

- 9 Kolbendruckschalter
- 10 Temperatursensoren
- 11 Revisionsöffnung

# Beschreibung der Komponenten

## Abbildung EEX200




Abb. 2-2 Beispiel: EEX200 mit Schaltschrank, Doppel-Pumpenstation und Wasserrückkühlgerät

- 1 Gerätefuß
- 2 Antriebsmotor Schnecke
- 3 Lagerschild
- 4 Ablassstopfen
- 5 Schneckenzylinder
- 6 Temperatursensor
- 7 Heizband
- 8 Stützblock

- 9 Drucksensor
- 10 Kolbendruckschalter
- 11 Elektroabdeckung
- 12 Pumpenanschlussblock
- 13 Zahnradpumpe
- 14 Kupplung
- 15 Antriebsmotor Zahnradpumpe
- 16 Einfülltrichter

- 17 Trichterdeckel
- 18 Kühlkörper
- 19 Extruderrahmen
- 20 Wasserrückkühlgerät
- 21 Sensorschutzbügel
- 22 Füllstandssensor
- 23 Pneumatikeinheit




Abb. 2-3 Beispiel

- 24 Leuchtmelder Betriebsbereit
- 25 Bedienfeld FP13
- 26 Leuchtmelder Übertemperatur
- 27 Resettaste
- 28 Betriebsschalter Extruder
- 29 Drehzahlanzeige Pumpe 1
- 30 Motorpotentiometer Pumpe 1
- 31 Betriebsschalter Pumpe 2
- 32 Drehzahlanzeige Pumpe 2
- 33 Motorpotentiometer *Pumpe 2*
- 34 Betriebsschalter Pumpe 1

- 35 Schnittstelle Heizungen+Fühler
- 36 Schnittstelle Heizungen+Fühler
- 37 Schnittstelle Heizungen+Fühler
- 38 Schnittstelle Heizungen+Fühler
- 39 Schnittstelle Heizungen+Fühler
- 40 Stromversorgung
- 41 Typenschild
- 42 Schaltschrankbelüftung
- 43 Hauptschalter

- 44 Leuchtmelder Untertemperatur
- 45 Schnittstelle Heizungen+Fühler
- 46 Schnittstelle Leitspannungsgeführter Betrieb
- 47 Schnittstelle Standard I/O
- 48 Schnittstelle *Produktionsbereit*
- 49 Schnittstelle Applikator

## **Abbildung EEX10**




Abb. 2-4 Beispiel: EEX10 mit Schaltpult und Einzel-Pumpenstation

- 1 Gerätefuß
- 2 Antriebsmotor Schnecke
- 3 Lagerschild
- 4 Ablassstopfen
- 5 Schneckenzylinder
- 6 Temperatursensor \*
- 7 Heizband \*
- 8 Stützblock

- 9 Drucksensor
- 10 Kolbendruckschalter
- 11 Elektroabdeckung
- 12 Pumpenanschlussblock\*
- 13 Zahnradpumpe\*
- 14 Kupplung\*
- 15 Antriebsmotor Zahnradpumpe
- 16 Einfülltrichter

- 17 Trichterdeckel
- 18 Kühlkörper
- 19 Extruderrahmen
- 20 -
- 21 -
- 22 Füllstandssensor
- 23 Abdeckhaube

<sup>\*</sup> unter der Abdeckhaube / Schutzabdeckung




Abb. 2-5 Beispiel

- 24 Schaltschrankbelüftung
- 25 Bedienfeld FP13
- 26 Leuchtmelder *Untertemperatur*
- 27 Leuchtmelder Betriebsbereit
- 28 Leuchtmelder Übertemperatur
- 29 Resettaste

- 30 Drehzahlanzeige
- 31 Motorpotentiometer
- 32 Betriebsschalter Pumpe
- 33 Betriebsschalter Extruder
- 34 Betriebsschalter Applikator
- 35 Typenschild
- 36 Hauptschalter

- 37 Schnittstellenstecker X8
- 38 Schnittstellenstecker X9
- 39 Schnittstellenstecker X1.1
- 40 Schnittstelle Standard I/O
- 41 Schnittstellenstecker X1
- 42 Schnittstellenstecker X2
- 43 Stromversorgung

## Schutzvorrichtungen

## Schutzabdeckungen



**VORSICHT:** Heiß. Verbrennungsgefahr. Schutzbrille und hitzebeständige Handschuhe tragen.

Die Schutzabdeckungen können für Reparatur- und Wartungszwecke entfernt werden.

#### **Abdeckhauben**

Die Abdeckhauben dienen zum Schutz vor dem aufgeheizten Schneckenzylinder.

Die Abdeckhauben müssen abgenommen werden, um die Heizbänder nachzuspannen oder die Schnecke auszubauen.



**VORSICHT:** Extruder nicht ohne Abdeckhauben betreiben.

## **Eingriffschutz**

Bei manueller Befüllung ist ein Schutzgitter im Trichter vorgesehen, dies verhindert das Eingreifen in den Trichter bei der Befüllung.

Bei automatischer Befüllung liegt es im Ermessen des Betreibers das Schutzgitter wegzulassen, wenn er die Möglichkeit in den Trichter zu greifen auf andere Weise nachhaltig verhindert.

## Übertemperaturschutz

Die Anlage ist grundsätzlich gegen Übertemperatur gesichert.

Beim Überschreiten der Auslösetemperatur wird der Heizstromkreis unterbrochen. Die Sicherungen sind an jedem gesteuerten Heizkreis montiert - außer an der Schnecke.

## Pneumatikeinheit + Pneumatischer Bypass

Der pneumatische Bypass öffnet bei NOT-AUS, um die Schnecke schnell vom Druck zu entlasten.





Nicht bei allen Extrudergrößen vorhanden

## **Druckregelung / Drucküberwachung**

#### Bei optionaler Pumpenstation

#### Elektronische Druckregelung und Abschaltung

Der Drucksensor erfasst kontinuierlich den aktuellen Klebstoffdruck. Die elektronische Druckregelung regelt die Schneckendrehzahl entsprechend dem digital eingestellten Solldruck.

Übersteigt der Istdruck den eingestellten Solldruck, schaltet die Software alle Antriebe ab.

#### Kolbendruckschalter

Die Kolbendruckschalter überwachen ständig den aktuellen Klebstoffdruck und schalten beim voreingestellten Grenzwert den dazugehörigen Antrieb ab.

#### **Antrieb**

Der Antrieb erfolgt elektromechanisch durch einen druck- bzw. drehzahlgeregelten Drehstromantrieb bestehend aus Drehstromgetriebemotor mit Frequenzumrichter.

Der Motor versetzt die Förderschnecke in eine Drehbewegung. Durch die Schneckengänge auf der Förderschnecke wird das Granulat weitergefördert.

Der Motor trägt mit seiner hohen Leistung einen Großteil zur Wärmeerzeugung bei.

#### Einfülltrichter

Je nach Anzahl der Füllstandssensoren (konfigurierbar), können diese Füllstände gemeldet werden:

- Trichter leer
- Trichter fast leer
- Trichter voll



**ACHTUNG:** Einzugsgefahr durch die Schnecke. Der Extruder darf ohne Schutzgitter im Trichter nicht manuell befüllt werden.

## Einfüllbereich

Der Einfüllbereich besteht aus einem wassergekühlten Einfüllstück und einem Einfülltrichter. Mit dem Einfülltrichter wird das Granulat zugeführt. Der Trichter ist antihaftbeschichtet.

#### Förderschnecke

Die Geometrie der Förderschnecke erzeugt eine definierte Kompression. Heizenergie + Reibungswärme schmelzen das Granulat gemeinsam auf.

Die Förderschnecke wird in drei unterschiedliche Zonen eingeteilt:

- 1. Förderzone
- 2. Kompressionszone
- 3. Pumpzone


Richtiges, homogenes Aufschmelzen erlangt man durch eine Ausgewogenheit von Heizenergie und Reibungswärme.

Da die Reibungswärme auch von der Drehzahl der Förderschnecke abhängt, findet man für einen Parametersatz oft eine optimale Drehzahl. Die optimale Drehzahl wird bei der ersten Inbetriebnahme mit dem beigestellten Klebstoffgranulat ermittelt.

Durch die Vielzahl an Klebstoffen für Extruder wird in der Regel ein granulatspezifisches Temperaturprofil des verwendeten Materials erstellt.

## Schneckenzylinder

Der Schneckenzylinder ist in seiner Innenbohrung je nach Auftrag nitiriert, sondernitriert oder aus Bimetall hergestellt. In bestimmten Teilbereichen kann er mit einer Hartstoffbuchse versehen sein. Diese Ausführungen sind für die Verarbeitung von abrasiv wirkenden Klebstoffen wichtig.




#### Heizband

Der Schneckenzylinder ist mit regelbaren Heizzonen ausgerüstet. Die Beheizung erfolgt durch elektrische Widerstandsheizbänder.

Diese umgeben den Zylinder auf seiner ganzen Länge. Die aktuellen Temperaturen der einzelnen Heizzonen können am Bedienfeld ihres FP13 eingestellt und abgelesen werden.

Zur Erfassung der Temperaturwerte dienen Temperatursensoren.

## Zylindereinzugskühlung



Die Temperatur im Einzugsbereich hängt von der Kriechwärme der Zylinderzone 1 und von der durch die Schnecke erzeugte Reibungswärme ab.

Um die Rieselfähigkeit zu erhalten und eine unerwünschte Reaktion des Klebstoffes vor der Verarbeitung zu verhindern, wird der Zylinder unter dem Einfülltrichter im Einzugsbereich wassergekühlt.

Die Kühlung wird durch ein Wasserrückkühlgerät gewährleistet oder der Kunde schließt den Extruder an seinen eigenen Kühlwasserkreislauf an.


Für den Wasserzu- und -ablauf ist je ein Schlauchanschlussstutzen vorgesehen; die Fließrichtung ist ohne Einfluss auf die Kühlwirkung.

Die Zylindereinzugskühlung hat Einfluss auf die Ausstoßleistung, die je nach Produkt und Klebstoff unterschiedlich sein kann. Die Intensität der Kühlung wird elektronisch geregelt.

Vor Anfahren des Extruders muss entschieden werden, ob der Einzugsbereich *Heiß* oder *Kalt* gefahren wird. Dies hängt von dem zu verarbeitenden Material ab.

*Heiß* bedeutet ca. 40 bis 60  $^{\circ}$  C. *Kalt* bedeutet ca. 15 bis 20  $^{\circ}$  C.

## Hauptschalter



**HINWEIS:** Das optionale Wasserrückkühlgerät hat einen eigenen Hauptschalter und befindet sich elektrisch vor dem Hauptschalter der Anlage. Siehe Schaltplan.

Am Schaltschrank der Anlage befindet sich ein abschließbarer Hauptschalter. Die farbliche Kennzeichnung ist roter Griff auf gelbem Grund. Dieser Schalter hat die Funktion eines NOT-AUS-Schalters.

**HINWEIS:** Bei Verwendung einer Wochenzeitschaltuhr muss der Hauptschalter immer in Stellung I/ON stehen.

- Dient zum Ein-/Ausschalten der Anlage
- Stellung 0/OFF = Anlage ist ausgeschaltet
   Stellung I/ON = Anlage ist eingeschaltet

Der Hauptschalter kann durch Vorhängeschlösser vor dem Einschalten durch unberechtigte Personen gesichert werden.

Werden mehrere Personen mit unterschiedlichem Aufgabengebiet (z. B. Schlosser, Elektriker) gleichzeitig am Extruder tätig, muss jeder seine Schließvorrichtung einhängen. Maximal können drei Schließvorrichtungen eingehängt werden.

## Schwarzer Hauptschalter (Sonderausführung)

Bei Anlagen mit schwarzem Hauptschalter erfolgt die Stromversorgung üblicherweise durch eine übergeordnete Anlage, an der sich der übergeordnete Hauptschalter befindet. Der schwarze Hauptschalter erfüllt nicht die NOT-AUS-Funktion. Angeschlossene Komponenten können weiterhin spannungsführend sein!

## NOT-AUS-Taster (Sonderausführung für autarken Betrieb)



Die farbliche Kennzeichnung des NOT-AUS-Tasters ist roter Knopf auf gelbem Grund. Bei Betätigung des NOT-AUS-Tasters werden die Antriebe sofort abgeschaltet und die Heizkreise der Anlage spannungsfrei geschaltet.

Nach Betätigung des NOT-AUS-Tasters muss dieser zum Wiedereinschalten der Anlage durch Herausziehen des Tasters entriegelt werden.



Anschließend alle Störquellen, die zur Auslösung des NOT-AUS-Tasters geführt haben, sorgfältig prüfen und beseitigen. Dann die Anlage durch Betätigen der Resettaste wieder zurücksetzen.


#### Türschloss



**ACHTUNG:** Gefährliche elektrische Spannung. Nichtbeachtung kann zu Verletzung, Tod und/oder zur Beschädigung der Anlage und von Zubehör führen

Zur Installation, Wartung und Reparatur kann der Schaltschrank geöffnet werden. Den mitgelieferten Schlüssel so aufbewahren, dass er nur qualifiziertem und autorisiertem Personal zugänglich ist. Mit geöffnetem Schaltschrank darf die Anlage nicht betrieben werden.

#### Bedienfeld des Temperaturreglers FP13



Am Bedienfeld *FP 13* werden Werte und Parameter eingestellt und Betriebszustände und Störungen angezeigt. Siehe Abschnitt Bedienung und separate Betriebsanleitung *FP 13*.

Es können bis zu 15 Temperaturkanäle, auch Zonen genannt, geregelt werden. Falls nötig, ist ein zweites Bedienfeld installiert, das die Kanäle 16 bis 30 regelt, usw.

#### Schaltschrankbelüftung

Die Schaltschrankbelüftung reduziert die Schaltschrankinnentemperatur. Die Filter müssen regelmäßig gewartet werden.


#### Schnittstellen

Dienen als Verbindung zwischen Anlage und externen Einrichtungen. Siehe Schaltplan der Anlage für aktuelle Schnittstellenbezeichnung und Funktion.

## Meldeampel (Option)

Die Meldeampel signalisiert Betriebszustände. Siehe Abschnitt *Fehlersuche* für Sammelstörungen (roter Leuchtmelder leuchtet).

## **Pumpenstation (Option)**



In Verbindung mit einer Pumpenstation wird der Extruder druckgeregelt gefahren und hält so einen konstanten Druck für die Pumpenstation vor. Über die Pumpenstation werden den Applikatoren mittels Zahnradpumpe(n) exakt dosierte Klebstoffmengen zugeführt.


Im Automatikbetrieb können so variable Abnahmemengen an den Applikatoren realisiert werden.

- 1. Motor 1
- 2. Kupplung
- 3. Zahnradpumpe 1
- 4. Pumpenanschlussblock
- 5. Abstandhalter
- 6. Revisionsöffnung
- 7. Schlauchanschluss
- 8. E-Abdeckung
- 9. Drucksensor (Ausgangsdruck Extruder = Vordruck Pumpen)
- 10. Kolbendruckschalter

#### Kolbendruckschalter

Ein Kolbendruckschalter je Pumpe überwacht ständig den aktuellen Klebstoffdruck und schaltet beim eingestellten Grenzwert alle Motoren (Extruder und Pumpenstation) ab.

## Übertemperatur-Schmelzsicherung (hinter der E-Abdeckung)



Übertemperaturabschaltung mittels Thermosicherungselement (Abschaltwert 180 °C, 240 °C oder 280 °C).

Nach dem Auslösen müssen diese irreversibel auslösenden Thermosicherungselemente ersetzt werden.

# Abschnitt 3 Installation



**ACHTUNG:** Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

Jeder Extruder wurde vor Auslieferung produktionsgerecht aufgestellt, ausgerichtet und vorjustiert.

Der Extruder wird im Normalfall mit eingeschobener Schnecke angeliefert.

Der Grundrahmen ist ausreichend verwindungssteif. Beschädigungen innerhalb der Anlage sind nahezu ausgeschlossen.

## Auspacken

Vorsichtig auspacken. Anschließend auf Transportschäden überprüfen. Transportschäden müssen vom Spediteur bescheinigt und der Fa. Nordson unverzüglich gemeldet werden.

Palette und Befestigungswinkel für eventuelle spätere Verwendung aufbewahren. Verpackungsmaterial wiederverwenden oder gemäß den gültigen Bestimmungen sachgerecht entsorgen.

## Heben (ausgepacktes Gerät)



Nur am Geräterahmen mit geeignetem Hebezeug oder Gabelstapler anheben.

## **Transport**

**VORSICHT:** Bei der Option *Räder* zu beachten: Der Grundrahmen muss während des Transportes unterbaut werden. Der Extruder darf nicht auf den Rädern stehen, um unkontrollierte Bewegungen zu verhindern.

- Die Anlage muss in produktionsgerechter Lage transportiert werden
- Nur geeignete Transportmittel verwenden
- Möglichst die Palette verwenden, mit der die Anlage angeliefert wurde und die Anlage auf der Palette befestigen
- Mit geeignetem Verpackungsmaterial vor Beschädigungen, Feuchtigkeit und Staub schützen
- Stöße und Erschütterungen vermeiden.

**VORSICHT:** Nach jedem Transport sind der Motor, die Kupplung und die Pumpe zu überprüfen und gegebenenfalls nachzujustieren.

## Meldeampel (Option) anschrauben

Die Meldeampel muss an den Schaltschrank angeschraubt werden (sie wurde zum Transport abgeschraubt).

## **Abbauen**

- 1. Anlage leerfördern.
- 2. Bei längerer Außerbetriebnahme den Extruder ggf. mit Reinigungsgranulat reinigen (siehe Abschnitt *Wartung*).
- 3. Alle Anschlüsse von der Anlage trennen und abkühlen lassen.

## Lagern

Anlage nicht im Freien lagern! Vor Feuchtigkeit, Staub und starken Temperaturschwankungen (Bildung von Kondenswasser) schützen.

## **Entsorgen**

Anlage gemäß den gültigen Bestimmungen sachgerecht entsorgen.

## Installationsanforderungen

Eine waagerechte Aufstellfläche wird vorausgesetzt.

- Nur in einer Umgebung aufstellen, die der angegebenen Schutzart entspricht (siehe Abschnitt *Technische Daten*).
- Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung aufstellen
- Vor Vibrationen schützen
- Transportsicherungen (soweit vorhanden) entfernen
- Steck- und Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen
- Für genügend Freiraum sorgen.

**HINWEIS:** Kundenseitiges Zubehör (z. B. Werkzeug), das an den Extruder angebaut wird, ist durch eine Vorrichtung abzustützen bzw. abzufangen. Bei der Abstützung bzw. Aufhängung ist darauf zu achten, dass die Stützkräfte nur in senkrechter Richtung wirken. Es dürfen keine Querkräfte auftreten, die ein Verbiegen des Schneckenzylinders bewirken.

#### Platzbedarf

Abmessungen der Standard-Anlagen siehe Abschnitt Technische Daten.

#### Absaugen von Klebstoffdämpfen

Sicherstellen, dass Klebstoffdämpfe die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreiten. Grundsätzlich das Sicherheitsdatenblatt des zu verarbeitenden Materials beachten.

Klebstoffdämpfe ggf. absaugen und/oder für eine ausreichende Belüftung des Aufstellungsortes sorgen.

## Erfahrung des Installationspersonals

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Anweisungen sind für Personal bestimmt, das Erfahrung/Berechtigung in den nachstehenden Fachgebieten hat:

- Auftragsverfahren mit Schmelzklebstoff oder ähnlichen Materialien
- Industrielle elektrische Verdrahtung von Strom- und Steuerleitungen
- Industrielle mechanische Installation
- Grundlagen der Prozess-Steuerung.

## Elektrische Anschlüsse



**ACHTUNG:** Gefährliche elektrische Spannung. Nichtbeachtung kann zu Verletzung, Tod und/oder zur Beschädigung des Gerätes und von Zubehör führen.

Vor Beginn der Installationsarbeiten ist das Fachpersonal mit den Schaltungsunterlagen vertraut zu machen. Für die richtige Dimensionierung und Ausführung der Netzzuleitungen ist der Kunde verantwortlich.

## Verwendung von Fehlerstromschutzschaltern

**HINWEIS:** In einigen Ländern / für einige Anwendungsbereiche existieren lokale Regelungen, die die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters vorschreiben.

Dann Folgendes beachten:

- Der Fehlerstromschutzschalter muss zwingend zwischen dem Versorgungsnetz und der Anlage eingebaut sein.
- Es dürfen nur Fehlerstromschutzschalter eingesetzt werden, die auf gepulste Ströme bzw. auf alle Ströme (> 30 mA) ansprechen.

#### Kabel verlegen



ACHTUNG: Im Heißbereich der Anlage nur temperaturbeständige Kabel verlegen. Sicherstellen, dass Kabel drehende und/oder heiße Anlagenteile nicht berühren. Kabel nicht einklemmen und regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Kabel sofort auswechseln!

**VORSICHT:** Stolpergefahr. Kabel außerhalb der Anlage in Kanälen verlegen.

Alle Energiekabel sind im Bereich der Kabelkanäle bzw. der Kabelbahnen getrennt von den Signalleitungen zu verlegen. Energiekabel und Signalleitungen sind entsprechend gekennzeichnet. In den Schaltschränken sind die Kabel an den dafür vorgesehenen Kabelabfangschienen ordnungsgemäß gegen Zugbelastung auf die Anschlussklemmen zu befestigen.

Die elektrischen Verbindungen zum Schaltschrank werden über die mitgelieferten Verbindungskabel hergestellt.

Die einzelnen Adern sind gemäß ihrer Zielbezeichnung aufzulegen. Es ist auf eine feste und sichere Klemmverbindung zu achten.

#### Netzspannung



**ACHTUNG:** Nur mit der Netzspannung betreiben, die auf dem Typenschild angegeben ist.

**HINWEIS:** Die von den Nennwerten zulässige Spannungsabweichung beträgt  $\pm 10\%$ .

**HINWEIS:** Der Querschnitt des Netzanschlusskabels muss dem Nennstrom entsprechend ausgelegt werden. Nennstrom siehe Typenschild.

Die Netzanschlussklemmen befinden sich im Schaltschrank. Anschlussbelegung siehe Schaltplan.

## Schutzerdung und Absicherung

Anlage schutzerden und nach der Gesamtstromaufnahme absichern (siehe Typenschild). Spannungsschwankungen im Bereich von + / - 5% können toleriert werden.

Der Kabel- und Steckeranschluss erfolgt beim Kunden nach den Werksvorschriften.

## Externe Steuerungs-/Signalschaltkreise



**ACHTUNG:** Externe Steuerungs- und Signalschaltkreise mit geeigneten Kabeln gemäß NEC Klasse I anschließen. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten die Kabel und Leitungen gemäß den elektronischen Bestimmungen verlegt und angeschlossen werden.

## **Pneumatischer Anschluss**

## Pneumatischer Bypass



HINWEIS: Nicht bei allen Extrudergrößen vorhanden.

Druckluftanschluss: 6 bar (max. 8 bar)



Luftqualität: ölfrei

Filterweite: 40 μm



Bei Unterschreiten des Eingangsdrucks (<2 bar) wird die Anlage abgeschaltet.

## Anschluss der Schnittstellen

Die Anschlussbelegungen sind dem Schaltplan zu entnehmen.

#### Standard I/O

Dient als Verbindung zwischen der Anlage und externen Einrichtungen.

- Nur abgeschirmte Kabel/Leitungen verwenden. Die Abschirmung EMV-gerecht an Masse anschließen.
- Induktive Lasten (z. B. Magnetventile), die an die Anlage angeschlossen werden, sind unter Umständen mit einer Schutzvorrichtung (z. B. Freilaufdiode) beschaltet, die die beim Abschalten einer induktiven Last entstehende Induktionsspannung unwirksam macht.

#### Leitspannungseingang

Im signalgeführten Betrieb wird die Motor-/Pumpendrehzahl proportional zur Muttermaschinengeschwindigkeit geregelt.

Für signalgeführten Betrieb muss eine Leitspannung angeschlossen werden. Die Leitspannung kann z. B. von einem Tachogenerator (Zubehör) geliefert werden, der von der Muttermaschine angetrieben wird.

Bei manchen Anlagenausführungen mit mehreren Pumpenantrieben sind getrennte Leitspannungseingänge für die Pumpenantriebe vorhanden.


**VORSICHT:** Standardmässig sind Leitspannungen 0-10 V<sub>DC</sub> vorgesehen. Leitspannungen >12 V<sub>DC</sub> ohne Anpassungskarte können die Eingangsbaugruppen zerstören.

Höhere Signalspannungen sind nur mit einer Tachoanpassungskarte möglich. Siehe Anhang A.

## Beheizten Schlauch installieren

Siehe auch Betriebsanleitung des Schlauches.

#### Zweiten Maulschlüssel verwenden




Beim An- und Abschrauben des beheizten Schlauches einen zweiten Maulschlüssel verwenden. So wird das Mitdrehen des geräteseitigen Schlauchanschlusses verhindert.

Befindet sich kalter Klebstoff im Schlauchanschluss, müssen die Teile (1, 2) bis zum Erweichen des Klebstoffs (ca. 70 °C/158 °F, abhängig vom Klebstoff) aufgeheizt werden.

**VORSICHT:** Nordson Anlagen werden i.d.R. vor der Auslieferung getestet. Reste des Testmaterials können sich noch im Schlauchanschluss befinden.

#### Anschrauben



**ACHTUNG:** Heiß! Verbrennungsgefahr. Wärmeschutzhandschuhe tragen.

- 1. Schlauch (3) vorerst nur elektrisch anschließen.
- 2. Anlage und Schlauch bis zum Erweichen des Klebstoffs aufheizen.
- 3. Beheizten Schlauch anschrauben.

**VORSICHT:** Wird bei einer Pumpenstation nur ein beheizter Schlauch pro Pumpe installiert, diesen am unteren Anschluss anschrauben. Dadurch werden Toträume vermieden, die zum Versagen des Kolbendruckschalters führen könnten.

#### Abschrauben



**ACHTUNG:** System und Material unter Druck. Vor dem Abschrauben *Klebstoffdruck entlasten*. Nichtbeachtung kann zu schweren Verbrennungen führen.

## Klebstoffdruck entlasten



**ACHTUNG:** Heiß! Verbrennungsgefahr. Schutzbrille und Wärmeschutzhandschuhe tragen.



- 1. Motordrehzahl auf 0 min-1 stellen; Motor(en) ausschalten.
- 2. Einen geeigneten Auffangbehälter unter den Applikator/Montagepistole stellen.
- 3. Applikator/Montagepistole elektrisch ansteuern oder von Hand betätigen. Diesen Vorgang solange ausführen, bis kein Klebstoff mehr austritt.
- 4. Klebstoff gemäß den gültigen Bestimmungen sachgerecht entsorgen.

## Wasserrückkühlgerät (Option) anschließen

Bei einem separaten Wasserrückkühlgerät muss zusätzlich noch dessen Stecker in die Steckdose am Schaltschrank/Schaltpult gesteckt werden



**VORSICHT:** Die Steckdose steht auch nach dem Ausschalten des Extruders über dessen Hauptschalter unter Strom.

Für die Zylindereinzugskühlung mit dem Wasserrückkühlgerät ist behandeltetes Wasser zu verwenden. Siehe *Wasserspezifikation*.






Abb. 3-6 Anschluss Wasserrückkühlgerät

#### Wasserinstallation



**ACHTUNG:** Es darf kein Wasser an die Heizbänder (Heizkörper, Stecker und Kabelanschluss) gelangen. Insbesondere ist dies bei dem Wasserzuund -rücklauf der Zylindereinzugskühlung zu beachten!

## Bei Verwendung einer eigenen Kühlwasserversorgung beachten

Das Wasser der Kühlsysteme muss einen Betriebsdruckbereich von 2 bis 4 bar und eine Vorlauftemperatur von maximal 18 °C haben. Die maximal zulässige Abweichung für die Zylindereinzugskühlung liegt bei +/- 0,2 bar.

**VORSICHT:** Alle Wasserrücklaufleitungen müssen einen drucklosen Ausgang haben, die Installation eines Absperrventils ist nicht zulässig.

**VORSICHT:** Stolpergefahr. Wasserleitungen in Kanälen verlegen.

## Wasserspezifikation

Kühlung	Behandeltes Wasser		
Zylindereinzug	Gesamthärte	max. 5° dH	
	Nichtkarbonathärte	max. 5° dH	
	pH-Wert	8 - 9,5	
	Fe	max. 0,04 mg/l	

Das Wasser muss frei von Algen und Schwebstoffen sein und darf keine gasförmigen Bestandteile wie Chlor, Ozon usw. sowie Trübstoffe enthalten.

Wenn im Wasser Schwebstoffe enthalten sind, wird empfohlen, im Wasserzulauf einen Filter zu installieren.

#### Korrosionsschutz

**VORSICHT:** Das Kühlwasser muss mit einem Korrosionsschutzmittel versetzt sein.

Das Wasserrückkühlgerät wird standardmäßig ohne Kühlwasser ausgeliefert:

Nordson empfiehlt das Korrosionsschutzmittel *BCG K* der Firma BaCoGa Technik GmbH. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Mischungsverhältnis 1:100 [BCG K:Kühlwasser\*)]

\*) Siehe *Tankinhalt* in den technischen Daten der Herstelleranleitung zum Wasserrückkühlgerät.

## **Pumpenstation (Option)**

Bei der Montage der Pumpenstation an den Extruder ist auf genaue Ausrichtung des Anschlussstückes zum Schneckenzylinder zu achten. Die Dichtfläche des Anschlussstückes muss parallel zum Zylinderende sein, und auch die genaue Lage der Zentrierung (Höhe und seitlicher Versatz) muss gewährleistet sein.

#### Kolbendruckschalter KDS 05/30-400

Mit dem Druckschalter lassen sich Absolutdrücke zwischen 30 und 400 bar erfassen, bei Temperaturen bis 250  $^{\circ}$  C.

Werkeinstellung: 120 bar

VORSICHT: Einstellschraube nicht verstellen.

Bei der Montage / Demontage ist insbesondere auf die stoßempfindliche Bördelung an der Aufnehmermembran zu achten. Das Herausschrauben ist nur am vorgesehenen Sechskant (SW19) durchzuführen.

Optimale Dichtigkeit wird durch die Verwendung von Teflonband am Einschraubgewinde (1/2" UNF-A) erreicht. Das Anzugsmoment beträgt 120 Nm.

## Mess- und Regelschema




Abb. 3-7 Funktionsdiagram (Systembeispiel)

# Abschnitt 4 Bedienung



**ACHTUNG:** Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

## Bei der Vorbereitung zur Erstinbetriebnahme beachten

- Alle Antriebe sind für rechtsdrehendes Drehfeld ausgelegt.
- Drehrichtung der Förderschnecke kontrollieren. Die Förderschnecke muss in Arbeitsrichtung gesehen nach links drehen. Falsche Drehrichtung führt zur Zerstörung!

Wurde bereits vor Auslieferung die Anlage mit Originalklebstoff des Kunden betrieben, entfallen die nächsten beiden Punkte.

- Alle Heizelemente am Extruder sind nach der ersten Inbetriebnahme nachzuspannen. Mit besonderer Sorgfalt ist das Nachspannen von Keramikheizbändern vorzunehmen.
- Elektrische Überdrucksicherungen sind nach verfahrenstechnischen Vorgaben vor der ersten Inbetriebnahme zu justieren (maximal zulässiger Klebstoffdruck siehe Abschnitt Technische Daten).
- Bei Montagearbeiten am Schneckenzylinder darf der Druckaufnehmer nicht beschädigt werden.
  - Bei defektem Druckaufnehmer ist dieser nur gegen einen intakten Druckaufnehmer gleichen Typs und Druckmessbereichs zu ersetzen. Der defekte Druckaufnehmer darf keinesfalls durch einen Verschlussstopfen ausgetauscht werden.
- Kundenseitige Anschlüsse anhand des Schaltplans prüfen
- Wirksamkeit der NOT-AUS- und Sicherheitsabschaltungen, z. B. elektrische Überdrucksicherung, prüfen.
- Die Grenzwerte für Warnung bzw. Abschaltung sind entsprechend den verfahrenstechnischen Gegebenheiten zu justieren.

# **Bedeutung der Symbole**

	Übertemperatur	<b>T</b>	Untertemperatur
	Temperaturen auf Sollwert Freigabe Betriebsbereit		Service
	Automatikbetrieb		Handbetrieb
	Extruder	<u>_</u>	Reset
	Drehzahlregelung	<b>→•</b> ←	Druckregelung
1	Pumpe (1)	1	Applikator (1)

#### **Erstinbetriebnahme**

Der Einfüllbereich besteht aus einem wassergekühlten Einfüllstück und einem Einfülltrichter. Mit dem Einfülltrichter wird das Klebstoffgranulat zugeführt. Eine einwandfreie Rieselfähigkeit des Granulats ist Voraussetzung.

**VORSICHT:** Die Zylindereinzugskühlung muss grundsätzlich vor dem Einschalten der Heizung des Zylinders eingeschaltet werden. Die Temperatur in der Einzugszone darf zu diesem Zeitpunkt maximal 40 °C betragen.

#### Bei Verwendung des Wasserrückkühlgeräts

- A. Das Wasserrückkühlgerät mit Wasser befüllen, bis der Wasserstand die Markierung erreicht. Wasserspezifikation siehe Abschnitt *Installation*.
- B. Wasserrückkühlgerät am Hauptschalter einschalten. Die Umwälzpumpe für das Kältemittel beginnt sofort zu laufen.
  - **HINWEIS:** Das Wasserrückkühlgerät hat ein Zeitrelais. Erst nach vier Minuten beginnt die Kühlung.
- C. Tasten *Pfeil-nach-oben* und *Pfeil-nach-unten* solange gleichzeitig drücken, bis C1 (Temperatursollwert) erscheint. Einstellbereich von 15 °C bis 25 °C. Empfohlen: max. 18 °C.
  - Tasten *Pfeil-nach-oben* und *Pfeil-nach-unten* gleichzeitig drücken, um die Parameterebene wieder zu verlassen.
- D. Wasserstand kontrollieren.

#### Bei Verwendung einer eigenen Kühlwasserversorgung

- A. Zufluss für die Zylindereinzugskühlung öffnen: Wasser-Absperrventil öffnen und die nötige Durchflussmenge mit dem Handventil einstellen. Die Durchflussmenge kann am Zähler abgelesen werden.
- 1. Am Bedienfeld FP13 die aktuelle Temperatur der Einzugszone ablesen:

#### **Temperaturverlauf**

Die Temperatur in der Einzugszone wird sich während der Aufheizphase leicht erhöhen. Nach Produktionsbeginn wird die Temperatur nochmals in Abhängigkeit vom Produkt und der Reibungswärme der Schnecke erhöhen. Während der Produktion stabilisiert sich die Temperatur und bleibt solange relativ konstant, wie Geschwindigkeit, Wassermenge und Wassertemperatur gleich bleiben.

Falls die Temperatur an der Kühlzone ansteigt (Übertemperaturmeldung), muss sofort geprüft werden, warum die Temperatur sich erhöht hat und bei Wassermangel, am Wasserzähler ablesbar, sofort nachregulieren. Falls die Ursache nicht direkt behoben werden kann bzw. falls überhaupt kein Wasser mehr fließt und die Temperatur inzwischen um weitere 20 °C gestiegen ist, muss die Anlage abgeschaltet und der Fehler behoben werden.

2. Granulat in den Trichter füllen.

**VORSICHT:** Einfüllbereich frei von Metallteilen jeglicher Art halten. Zerstörungsgefahr für Förderschnecke. Deckel nach der Befüllung wieder aufsetzen.

Fortsetzung ...

- 3. Sicherstellen, dass alle Betriebsschalter auf Null stehen.
- 4. Drehzahlpotentiometer auf Null stellen.
- 5. Hauptschalter einschalten.
- 6. Resettaste betätigen.
- 7. Temperaturen am FP13 einstellen:

## Temperaturen einstellen




Abb. 4-1

A. Mit den Tasten [A] und [B] Kanal 2 (ZONE 02 = Zylinderzone 1) anwählen.

**HINWEIS:** Kanal 1 dient nur zur Anzeige der Temperatur des Einzugsbereichs.

- B. Mit den Tasten [C] und [D] die gewünschte Solltemperatur einstellen (Solltemperatur blinkt im Anzeigenfeld).
- C. Mit der Eingabetaste [E] den eingestellten Sollwert speichern (Sollwert wird permanent angezeigt).
- D. Über Taste [B] Kanal 3 (ZONE 03) anwählen und Sollwert für diesen Kanal einstellen. Mit der Eingabetaste [E] den eingestellten Sollwert speichern.
- E. Einstellungen für alle weiteren eingeschalteten Kanäle durchführen und nicht genutzte Kanäle abschalten.

**HINWEIS:** Freie Kanäle, an die kein Temperatursensor angeschlossen ist, sind im Sollwert unter 20 °C zu stellen (Anzeige: ---) und mit Taste [E] zu speichern. Dies deaktiviert die Untertemperaturverriegelung.

## Erstinbetriebnahme (Forts.)

#### Sollwertprogramm anlegen

A. Taste [A] drücken, bis in der Kanalanzeige ein "P" erscheint.

In der Sollwertanzeige erscheint das momentan aktive Sollwertprogramm. Hier: Sollwertprogramm 1.




Abb. 4-2

B. Mit Taste [C] oder [D] eines der vier Sollwertprogramme auswählen. Hier: Sollwertprogramm 4.




Abb. 4-3

- C. Mit Taste [E] das ausgewählte Sollwertprogramm aktivieren.
- D. Mit der Taste [B] zurück zu den Kanälen fahren.

Jetzt können im neu aktivierten Sollwertprogramm die gültigen Temperaturparameter für einen anderen Klebstoff oder für die Temperaturabsenkung eingegeben werden. Dazu wie unter *Temperaturen einstellen* beschrieben, verfahren.

Fortsetzung ...

- 8. Warten, bis die eingestellten Temperatursollwerte erreicht sind. Dies ist der Fall, wenn der grüne Leuchtmelder Betriebsbereit leuchtet und der rote Leuchtmelder Untertemperatur erlischt.
- 9. Abhängig vom Klebstoff eine Durchheizzeit von mindestens 10 min nach Betriebsbereit abwarten.





Abb. 4-4 Beispiel mit neun Temperaturkanälen (ZONE 1 nur Anzeige, keine Regelung)

Der Extruder ist betriebsbereit.

- Während des Betriebes darauf achten, dass der Einzugsbereich der Schnecke immer mit Klebstoffgranulat bedeckt bleibt, um ein Trockenlaufen zu vermeiden.
- Eine ausreichenden Kühlwassermenge (Temperatur ca. 15 °C) durch ein Kühlaggregat, wie dem optionalen Wasserrückkühlgerät, sicherstellen.
- 10. Siehe Drucksensor kalibrieren.
- 11. Siehe Druckregelung oder Drehzahlregelung wählen.
- 12. Siehe Kontinuierlichen oder intermittierenden Auftrag wählen.
- 13. Siehe Bedienung im Automatikbetrieb, Automatikbetrieb einstellen.

# Drucksensor kalibrieren (Ausgangsdruck Extruder)



**VORSICHT:** Die Kalibrierung (Nullsetzung) sowie die Einstellung des Drucksensors auf 80% des Nenndruckbereichs (z. B. für die Funktionsprüfung) muss im drucklosen Zustand der Anlage erfolgen.

Einstellung über die Tasten 1 bis 3.

#### Auf Null setzen

Pfeil-nach-unten-Taste (1) und Entertaste (3) gleichzeitig drücken.

#### Festwert auf 80 % des Nenndruckbereichs einstellen

**VORSICHT:** Die 80 %-Einstellung nur nach der Kalibierung und im drucklosen Zustand durchführen.


Pfeil-nach-oben-Taste (2) und Entertaste (3) gleichzeitig drücken.

## Druckregelung oder Drehzahlregelung wählen

**VORSICHT:** Vor Umstellen von Drehzahl- auf Druckregelung Code *C0037* (JOG1) auf 10 % der max. Ausgangsfrequenz (C0011) einstellen.

Je nach eingebauten Getriebemotor ist C0011: 87 Hz oder 50 Hz. C0037 auf 10 % stellen, also 8.7 Hz oder 5 Hz. JOG= fester Sollwert.

Siehe Code C0037 mit Lenze Keypad einstellen.





Für druckgeregelten Betrieb: Brücke XD (2) herausziehen (Klemme offen). Für drehzahlgeregelten Betrieb: Brücke XD (2) hineindrücken (Klemme gebrückt).

#### Druckregelung

Wählen, wenn

eine Pumpenstation verwendet wird

#### Drehzahlregelung

Wählen, wenn

- keine Pumpenstation verwendet wird
- der Pumpenblock der Pumpenstation geöffnet ist
- die Schnecke gereinigt wird
- Tankgeräte befüllt werden sollen.

Je nach eingebauten Getriebemotor ist C0011: 87 Hz oder 50 Hz.

**HINWEIS:** Code *C0037* (JOG1) auf die gewünschte Drehzahl einstellen. Maximal jedoch nur auf den Wert von C0011, d.h. max. 87 Hz (max. 50 Hz).

Siehe Code C0037 mit Lenze Keypad einstellen.

## Code C0037 mit Lenze Keypad einstellen

#### Hinweis zu C0003

Abhängig von der Einstellung werden die gemachten Änderungen im EEPROM gespeichert (Wert:1) oder nicht (Wert:0).

Nordson Parametersatz: 1. Die Änderungen gehen nach Netzausschalten nicht verloren.

#### C0037



Diese Beschreibung startet mit der Anzeige **Disp**.

HINWEIS: C0037 kann nicht im Menü uSEr ausgewählt werden.

- 1. In das Menü ALL wechseln, um den Code auszuwählen zu können:
  - A. Taste 1 2 drücken, um zu Zeile 2 zu wechseln.
  - B. Mit Taste Menu auswählen.
  - C. Taste of drücken, bis ALL angezeigt wird. Mit Taste bestätigen\*.
- 2. Taste 1 🖚 2 drücken, um zu Zeile 1 zu wechseln.
- 3. Mit Taste Code auswählen.

Die Codes sind numerisch aufsteigend sortiert.

- 4. Mit Taste 0011 auswählen und angezeigten Parameterwert merken.
- 5. Mit Taste 0037 auswählen.
- 6. Mit Taste weiter zu **Para** springen.
- 7. Die Drehzahl mit den Tasten auf den gewünschten Wert ändern und 2x bestätigen.

**Disp** wird wieder angezeigt. Falls gewünscht, wieder in das Menü *uSEr* wechseln, entsprechend der Schritte 1A bis C.

#### \* Wenn der Antriebsregler gesperrt ist

Wenn der Antriebsregler gesperrt ist, ist die Taste ENTER inaktiv. Zum Bestätigen Taste drücken.

## **Bedienung im Automatikbetrieb**

#### Als selbständige Einheit

Pumpe und Applikator sind jeweils separat schaltbar. Die Ansteuerung der Magnetventile erfolgt über den beheizten Schlauch.

#### In Abhängigkeit von der Muttermaschine (externe Ansteuerung)

# Automatischer Start der Anlage mit dem Start der Muttermaschine

Start-/ Stoppsignale für Extruder, Pumpen und Applikatoren werden von der Muttermaschine aktiviert. Belegung der Schnittstelle siehe Schaltplan. Einschaltreihenfolge beachten.

#### Ansteuerung der Magnetventile des Applikators

An der Schnittstelle sind Kontakte für die Ansteuerung von Magnetventilen vorgesehen. Spannung für die Magnetspulen beachten. Die Ansteuerung erfolgt standardmäßig über den beheizten Schlauch.

#### Signalgeführter Betrieb

Bei variierender Warenbahngeschwindigkeit der Muttermaschine kann über einen Tachogenerator die Drehzahl der Zahnradpumpe an die Produktionsgeschwindigkeit angepasst werden. Dazu muss die Tachosteuerspannung und die Motorregelung aufeinander abgestimmt sein.

#### Automatikbetrieb einstellen

- Betriebsschalter von Extruder, Pumpe und Applikator auf Position Auto schalten.
- 2. Drehzahlpotentiometer am Schaltschrank/Schaltpult auf maximale Drehzahl einstellen (Rechtsanschlag).
- 3. Druckpotentiometer im Schaltschrank/Schaltpult (3, Abb. 4-5) so einstellen, dass die gewünschte Klebstoffmenge gefördert wird.
- 4. Über externe Leitspannung (0 bis 10 V) die gewünschte Klebstoffmenge fördern.

Die Dosiereinstellung muss bei konstant laufender Muttermaschine erfolgen. Mit der Verzögerung der Produktionsgeschwindigkeit verringert sich die Auftragsmenge bis zum Pumpenstillstand bei Maschinenstopp.

#### Bei der Erstinbetriebnahme: Solldruck Extruder einstellen (Vordruck Pumpen)

Der Extruder läuft druckgeregelt. Die Pumpen der Pumpenstation starten erst, wenn der Extruder den eingestellten Solldruck erreicht hat.




Abb. 4-5

An dem im Schaltschrank befindlichen Potentiometer (3) wird der Vordruck (in der Regel zwischen 5 und 15 bar) für die Pumpen eingestellt:

Beispiel Potentiometer 0 bis 25 bar

Die Werkeinstellung ist 5 bar, das entspricht der Potistellung -2-Der Maximaldruck ist 25 bar, das entspricht der Potistellung -10-

Der Druck-Istwert kann am Druckmessumformer (4) abgelesen werden.


## **Bedienung im Handbetrieb (Servicebetrieb)**



ACHTUNG: Besondere Vorsicht ist im Modus des Handbetriebs geboten, da dieser einen verriegelungsfreien Betrieb darstellt. Handbetrieb ist nur durch speziell autorisiertes Personal vorzunehmen.

- 1. Drehzahlpotentiometer auf Null stellen.
- 2. Betriebsschalter von Extruder, Pumpe und Applikator auf Position Hand schalten.
- 3. Drehzahlpotentiometer so einstellen, dass die gewünschte Drehzahl erreicht bzw. die gewünschte Klebstoffmenge gefördert wird.

# Kontinuierlichen oder intermittierenden Auftrag wählen



Für kontinuierlichen Auftrag: Brücke XS (1) herausziehen. Für intermittierenden Auftrag: Brücke XS (1) hineindrücken.

Ein intermittierender Auftrag setzt den Einsatz eines Programmiergerätes voraus. Dabei werden die Steuerbefehle für das Öffnen und Schließen der Applikatoren vom Steuergerät über den Extruderschaltschrank und Schlauch zu den Magnetventilen der Applikatoren geführt.

Signalempfänger können an der Produktionsmaschine an geeigneter Stelle befestigte Detektoren sein, wie z. B. Fotozellen, induktive Näherungsschalter usw.

Bei variierender Maschinengeschwindigkeit ist zudem ein sogenannter Wegaufnehmer vorzusehen.

#### Während der Produktion



**VORSICHT:** Umfeld der Anlage sauberhalten. Durch am Boden liegendes Klebstoffgranulat sowie durch Zu- und Ableitungen von Elektro- und Wasserinstallationen besteht Unfallgefahr durch Rutschen, Stolpern oder Stürzen.

## Hinweise zur Temperatureinstellung

Angegebene Temperaturbereiche weder über- noch unterschreiten; laufende Temperaturkontrollen sind angebracht. Wird mit überhöhter Temperatur gefahren, kann Geruchsentwicklung auftreten und die Qualität des Klebstoffes gemindert werden.

Auch zu niedrige Temperaturen haben negative Auswirkungen. Sollten befriedigende Resultate nur erreicht werden, indem von der vorgegebenen Verarbeitungstemperatur abgewichen wird, dann nehmen Sie unbedingt Kontakt mit einer Nordson Niederlassung auf.

#### Temperaturabsenkung während der Arbeitspause

Dient zur Schonung des Klebstoffes und zur Energieeinsparung während Betriebsunterbrechungen. Die Temperaturen, auf die abgesenkt werden soll, können in einem der insgesamt vier Sollwertprogramme zusammengefasst werden.

**VORSICHT:** Bei längerer Stillstandszeit und je nach Absenktemperatur eine Durchheizzeit von mindestens 10 min nach *Betriebsbereit* abwarten, abhängig vom Klebstoff.

## Störmeldungen quittieren

Sammelstörungen der Antriebsregler, Drucksensoren, Übertemperatursicherungen und Trockenlaufschutz werden über die Resettaste angezeigt und müssen nach Behebung der Fehler durch Betätigen der Taste quittiert werden.

#### Trockenlaufschutz

Wenn im Betrieb der Klebstofffluss unterbrochen wird und dadurch der Druck innerhalb der eingestellten Zeit nicht erreicht wird, schaltet der Extruder ab (alle Antriebe).

## Drucküberwachung

Alarm	Alarmwert	Auswirkung
Überdruckwarnung	frei wählbarer Schwellenwert	Nur Meldung; die Anlage bleibt weiterhin betriebsbereit.
Überdruckfehler	systembedingter Grenzwert	Maschinenstopp: Antriebe werden ausgeschaltet



**ACHTUNG:** Berstgefahr. Der Extruder darf nicht ohne Überdrucksicherung betrieben werden.

## Füllstandsüberwachung (Einfülltrichter)

- 1. Trichter leer löst Trockenlaufschutz aus
- 2. Trichter fast leer Warnung
- 3. Trichter voll Warnung (Z. B. bei automatischer Befüllung)

#### Leuchtmelder "Trichter fast leer"

Der Leuchtmelder leuchtet, wenn der Granulatfüllstand im Trichter unterhalb des Füllstandsensors liegt. Die Leuchte erlischt, sobald der Trichter wieder aufgefüllt wird.

#### Temperaturüberwachung

Siehe auch separate Betriebsanleitung Temperaturregler FP13.

#### Untertemperaturverriegelung

**VORSICHT:** Um Schäden an der Anlage durch zu kaltes Anfahren zu vermeiden, müssen die Temperaturen der Heizzonen überprüft und mit den eingestellten Solltemperaturen verglichen werden.

Bei längerer Stillstandszeit muss auch nach Erreichen der eingestellten Solltemperaturen die Durchheizzeit von mindestens 10 min (abhängig vom Klebstoff) abgewartet werden.

Die Untertemperatur-Alarmschwelle (Parameter 2 am FP13) dient zur Festlegung eines Bereiches unterhalb des Sollwertes, bei dessen Unterschreitung Alarm ausgelöst wird.

Bei Alarm werden die Antriebe abgeschaltet. Meldung erfolgt über Leuchtmelder, Anzeige am FP13 und auf die Schnittstelle zur Auswertung durch den Kunden.

Damit der zugehörige Relaiskontakt des FP13 auch zur Maschinenfreigabe einsetzbar ist, wird automatisch auch Untertemperatur gemeldet bei:

- Einschalten des Gerätes
- Fühlerkurzschluss (Pt100)
- Fühlerbruch

Die Untertemperaturverriegelung verhindert die Inbetriebnahme der Anlage. Sie verriegelt den Motor, ggf. auch die Magnetventile und u. U. weitere Betriebsmittel der Anlage/des Systems. Welche Betriebsmittel verriegelt werden, kann individuell angepasst werden.

#### Übertemperaturmeldung

Die Übertemperatur-Alarmschwelle (Parameter 1 am FP13) dient zur Festlegung eines Bereiches überhalb des Sollwertes, bei dessen Überschreitung Alarm ausgelöst wird. Dies sowohl in der Anzeige als auch durch den potentialfreien Relaiskontakt des FP13.

Erreicht einer der angeschlossenen Regelkreise (gilt auch für abgeschaltete Kanäle) den HI-Wert (einzustellen am FP13), so wird sofort Übertemperatur signalisiert.

Die Anlage bleibt weiterhin betriebsbereit.

#### Übertemperaturabschaltung

Die voneinander unabhängigen Übertemperaturabschaltungen (durch Software oder Thermosicherungselemente) schützen die Anlage und den Klebstoff vor Überhitzung.

Erreicht einer der angeschlossenen Regelkreise die Temperatur des HI-Wert plus 10 °K (einzustellen am FP13), so wird sofort der Watchdog-Alarm ausgelöst. Dies sowohl in der Anzeige als auch durch den potentialfreien Relaiskontakt des FP13, der das Hauptschütz abschaltet.

## Übertemperaturabschaltung durch Thermosicherungselemente

Übertemperaturabschaltung mittels Thermosicherungselement (Abschaltwert 180 °C, 240 °C oder 280 °C).

Nach dem Auslösen müssen diese irreversibel auslösenden Sicherungselemente ersetzt werden.

## Anlage ein-/ausschalten

**HINWEIS:** Bei Verwendung der Wochenzeitschaltuhr muss der Hauptschalter in Stellung I/ON (eingeschaltet) stehen.

#### Tägliches Einschalten

**HINWEIS:** Zahnradpumpen nicht ohne Klebstoff betreiben. Vor Einschalten des Motors sicherstellen, dass sich Granulat im Einfülltrichter befindet.

- Bei Verwendung einer eigenen Kühlwasserversorgung: Kühlwasserzufluss öffnen.
- 2. Hauptschalter von Extruder und optionalem Wasserrückkühlgerät in Stellung I/ON schalten.
- 3. Abwarten, bis die Anlage betriebsbereit ist.
- 4. Motor(en) einschalten.

#### Tägliches Ausschalten

- 1. Motor(en) ausschalten.
- 2. Hauptschalter des Extruders in Stellung 0/OFF schalten.

**VORSICHT:** Das Kühlwasser muss nach dem Ausschalten des Extruders noch ca. 30 min laufen.

Beim optionalen Wasserrückkühlgerät ist das durch das Zeitrelais *ETR4* sichergestellt.

- 3. Hauptschalter des Wasserrückkühlgeräts in Stellung 0/OFF schalten bzw. Kühlwasserzufluss absperren.
- Hauptschalter ggf. durch Vorhängeschlösser vor unberechtigtem Einschalten sichern.
- 5. Tägliche Wartung durchführen.

#### Ausschalten im Notfall



**ACHTUNG:** In Notsituationen jeglicher Art das Gerät sofort ausschalten.

- 1. Hauptschalter in Stellung 0/OFF schalten.
- 2. Nach Stillstand und vor Wiedereinschalten des Gerätes die Störung durch qualifiziertes Personal beseitigen lassen.

#### Schwarzer Hauptschalter (Sonderausführung)

Bei Anlagen mit schwarzem Hauptschalter erfolgt die Stromversorgung üblicherweise durch eine übergeordnete Anlage, an der sich der übergeordnete Hauptschalter befindet. Der schwarze Hauptschalter erfüllt nicht die NOT-AUS-Funktion. Angeschlossene Komponenten können weiterhin eingeschaltet sein!

# Abschnitt 5 Wartung



**ACHTUNG:** Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

Die Wartung ist eine wichtige, vorbeugende Maßnahme zur Erhaltung der Betriebssicherheit und der Verlängerung der Lebensdauer. Sie sollte keinesfalls vernachlässigt werden.

Gefahrenstellen an der Anlage sind weitgehend durch entsprechende Schutzvorrichtungen gesichert.

Muss eine Schutzvorrichtung z. B. zu Wartungs- oder Reinigungsarbeiten demontiert werden, ist nach Abschluss der Arbeiten diese wieder ordnungsgemäß zu montieren.

## Verbrennungsgefahr

Einige Wartungsarbeiten können nur durchgeführt werden, wenn die Anlage zuvor aufgeheizt wurde



**ACHTUNG:** Heiß! Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzausrüstung tragen.

## Klebstoffdruck entlasten



**ACHTUNG:** System und Klebstoff unter Druck. Vor Abschrauben von beheizten Schläuchen, Applikatoren und Montagepistolen, System vom Druck entlasten. Nichtbeachtung kann zu schweren Verbrennungen führen.

- 1. Motordrehzahl auf 0 min-1 stellen; Motor(en) ausschalten.
- 2. Einen geeigneten Auffangbehälter unter den Applikator/Montagepistole stellen.
- 3. Applikator/Montagepistole elektrisch ansteuern oder von Hand betätigen. Diesen Vorgang solange ausführen, bis kein Klebstoff mehr austritt.
- 4. Klebstoff gemäß den gültigen Bestimmungen sachgerecht entsorgen.

#### **Außerbetriebnahme**




- Ablassstopfen am Einfülltrichter öffnen, Granulat auffangen und Ablassstopfen wieder schließen.
- Damit beginnen, den Extruder leerzufahren.
   Sinkt die Motorstromaufnahme, Schneckendrehzahl auf 20 min<sup>-1</sup> reduzieren und Schnecke maximal 1 Minute leerfahren.
- 3. Falls nicht mit Reinigungsgranulat gereinigt werden soll: Alle Heizzonen über den Hauptschalter ausschalten.

**HINWEIS:** Der Extruder muss nur in seltenen Fällen mit Reinigungsgranulat gereinigt werden. Dann siehe Abschnitt *Reparatur* für das weitere Vorgehen.

4. Kühlung schließen.

## Wiederinbetriebnahme



- 1. Den Trichter mit neuem, trockenem Granulat füllen.
- 2. Schläuche demontieren und den Extruder langsam (<5 min<sup>-1</sup>) drehzahlgeregelt fahren, bis der Solldruck erreicht ist.
- 3. Extruderantrieb anhalten und wieder auf druckgeregelten Betrieb wechseln.
- Extruder druckgeregelt wieder anfahren und die Pumpen mit 5 min<sup>-1</sup> so lange Klebstoff fördern lassen, bis sauberer blasenfreier Klebstoff aus den Schlauchanschlüssen austritt.
- 5. Extruder wieder anhalten und die Schläuche montieren.

Danach kann der Extruder in den normalen Betriebszustand gebracht werden.

# Regelmäßige Wartung

Die Intervalle sind nur allgemeine Erfahrungswerte. Abhängig vom Aufstellungsort, von Produktionsbedingungen und Laufzeiten der Anlage können ggf. andere Wartungsintervalle erforderlich sein.

Geräteteil	Tätigkeit	Intervall
Gerät komplett	Äußere Reinigung	Täglich
	Sichtkontrolle auf äußere Beschädigungen	Täglich
Anschlusskabel	Sichtkontrolle auf Beschädigungen	Täglich
Kühlleitungen	Sichtkontrolle auf Beschädigungen	Täglich
Einfülltrichter	Sichtkontrolle auf Verunreinigungen im Einfülltrichter, ggf. reinigen	Vor jedem Befüllen
Zahnradpumpe	Kontrolle der Dichtigkeit	Täglich
	Stopfbuchse nachziehen	Bei Undichtigkeit
	Befestigungsschrauben nachziehen	Alle 500 Betriebsstunden
Motor / Getriebe	Ölwechsel	Herstellerangaben beachten
	Lüfterkappe reinigen	Je nach Staubanfall ggf. täglich
Schaltschrankbelüftung	Lüftergitter reinigen, Filter reinigen oder auswechseln	Bei starkem Staubanfall täglich
Drucksensor	Sichtkontrolle auf Dichtigkeit (Einschraubbereich)	Täglich
Kolbendruckschalter	Trenn-Membran auf Beschädigungen prüfen und reinigen	Nach jedem Ausbau des Drucksensors
Kolbendruckschalter	Kalibrieren. Siehe <i>Drucksensor kalibrieren</i> (Ausgangsdruck Extruder) im Abschnitt Bedienung.	Jährlich, bei ungünstigen Einsatzbedingungen ggf. öfter
Heizpatronen	Messen, ggf. austauschen	Siehe Heizpatronen
Heizbänder	Auf gleichmäßigen und festen Sitz prüfen	
	Befestigungen nachspannen	

## Sichtkontrolle auf äußere Beschädigungen



**ACHTUNG:** Wenn beschädigte Teile die Betriebssicherheit der Anlage und/oder die Sicherheit des Personals gefährden, Anlage ausschalten und die beschädigten Teile von qualifiziertem Personal auswechseln lassen. Nur Original Nordson Ersatzteile verwenden.

## Äußere Reinigung

Die äußere Reinigung verhindert, dass durch produktionsbedingte Verunreinigungen Betriebsstörungen der Anlage entstehen.



**ACHTUNG:** Beim Reinigen die Schutzart der Anlage beachten (siehe Abschnitt *Technische Daten*).

**VORSICHT:** Warnschilder nicht beschädigen oder entfernen. Beschädigte oder entfernte Warnschilder müssen durch neue ersetzt werden.

- 1. Schmelzklebstoffrückstände nur mit einem vom Klebstoffhersteller empfohlenen Reinigungsmittel entfernen.
- 2. Gegebenenfalls vorher mit einem Heißluftgebläse erwärmen.
- 3. Stäube, Flocken usw. absaugen oder mit einem weichen Lappen entfernen.

# Allgemeine elektrische Prüfung

- Kontrolle aller Anschlüsse, gegebenenfalls Klemmen nachziehen
- Netzanschluss darf nur mit Drehfeld rechts erfolgen, Prüfung mit einem Drehfeldrichtungsanzeiger
- Zulässige Netzspannungsabweichung bei 400 V +6% / 10%
- Einschaltzustand aller Schutzschalter und Sicherungsautomaten überprüfen
- Zustand der Regler und Störmeldung überprüfen
- Alle Sicherungen auf Durchgang pr

  üfen.



**ACHTUNG:** Keine Spezialsicherungen für Halbleiter durch normale Sicherungen ersetzen. Motoranschlüsse im Klemmenkasten überprüfen.

#### Laufende Kontrollen

- Wasserfluss bei allen Wasserkühlungen prüfen. Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
- Ölstand im Getriebe prüfen.
- Kontrollieren, ob alle Kabelanschlüsse an den Klemmen fest angeschlossen sind und ob alle Sicherungen fest von den Clips gehalten werden. Wärme aufgrund schlechten Kontakts schädigt sowohl die Sicherungen als auch die Clips.

**VORSICHT:** Lose Klemmstellen führen zu Überhitzungen und unter Umständen zu Kabelbrand.

- Sitz der Thermoelemente prüfen
- Alle Heizzonen auf den elektrischen Durchgangswiderstand pr
  üfen. Der Isolationswiderstand soll 
  über 1000 Ohm/Volt liegen.
- Mit einem Messgerät und unter Lastbedingungen die symmetrische Stromaufnahme in den 3 Phasen des Schaltschrankes prüfen.
  - Die Werte der symmetrischen Stromaufnahme der 3 Phasen sollten um nicht mehr als 10 % voneinander abweichen.
- Heizungsschütze und Thyristorschütze auf einwandfreien Zustand und Funktion überprüfen. Verschlissene Kontakte müssen rechtzeitig ersetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Prüfen Sie den Zustand aller Anschlusskabel für Düse oder Werkzeug.
   Gehen Sie sicher, dass die Erdungsklemme einen geringeren
   Widerstand als 0,1 Ohm zum Stahl des Werkzeuges hat.

### Heizpatronen

Um den Aufheizbetrieb und Temperaturstabilität im System aufrecht zu erhalten, sollten die Heizpatronen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Die Wartungsintervalle hängen dabei von der Anwendung und anderen Faktoren ab und sind deshalb vom Betreiber der Anlage selbst zu definieren.

#### Heizpatronen messen

Um die Heizleistung der Zone überprüfen zu können, muss für jede einzelne Heizpatrone eine Strommessung durchgeführt werden.

Der Strom ist je nach Heizleistung der Patrone unterschiedlich und muss individuell berechnet werden. (Formel: P = U \* I)

Angaben zu der Heizleistung der einzelnen Zonen sind in den Schaltplänen zu entnehmen.


Vor der Überprüfung sicherstellen, dass die jeweilige Heizzone angesteuert und der Stromschutzschalter eingeschaltet ist.

Bei einer fehlenden oder zu geringen Stromentnahme ist die defekte Heizpatrone auszutauschen, da durch diese u.a. Temperaturschwankungen im System und längere Aufheizphasen entstehen.

#### Heizpatronen austauschen

Vor den Austauscharbeiten muss die Anlage spannungsfrei oder die jeweiligen Stromschutzschalter ausgeschaltet werden.

## Schaltschrankbelüftung



Der Schaltschranklüfter ist wartungsfrei.

Der Filter muss je nach Staubanfall gereinigt oder ausgewechselt werden. Ein verschmutzter Filter ist an seiner Dunkelfärbung zu erkennen.


- Filter ausklopfen, absaugen oder mit Pressluft ausblasen
- Ausspülen in Wasser bis 40 °C, eventuell unter Zusatz von handelsüblichen Feinwaschmitteln.

Bei fetthaltigen Staubarten: Ausspülen mit Benzin oder warmem Wasser mit Fettlöserzusatz

- Nicht auswringen
- Scharfen Wasserstrahl vermeiden.

## Zahnradpumpe GP

#### Stopfbuchse nachziehen



Sobald Klebstoff zwischen der Welle und der Dichtung austritt, Stopfbuchse (1) nachziehen.

- 1. Sechskantschraube (3) des optionalen Sicherungsblechs (2) lösen.
- 2. Stopfbuchse in Laufrichtung der Pumpe nachziehen. Eine Vierteldrehung ist zumeist ausreichend.
- Sicherungsblech nachjustieren und mit der Sechskantschraube wieder festsetzen.

Das Sicherungsblech verhindert das Lösen der Stopfbuchsenschraube durch Vibration/bei Reversierbetrieb.

Ist das Nachziehen nicht mehr möglich, muss die Pumpe ausgewechselt werden.

#### Befestigungsschrauben nachziehen

Bedingt durch wärmemechanischer Spannungen (erwärmen / abkühlen) können sich die Befestigungsschrauben lockern.

**HINWEIS:** Die Befestigungsschrauben nur bei kalter Anlage und nur mit einem Drehmomentschlüssel (35 Nm) nachziehen.

#### **Motor / Getriebe**

Der Extruderantriebsmotor ist mit dauerhaft geschmierten oder teils nachzuschmierenden Lagern ausgestattet, die bei Defekt oder größerer Motorüberholung ausgetauscht werden sollten (siehe Dokumentation des Herstellers).

#### Motor austauschen

**HINWEIS:** Die Inbetriebnahme des Antriebs darf nur durch Fachpersonal erfolgen!

Vor dem ersten Einschalten überprüfen

- Ist die mechanische Befestigung in Ordnung?
- Sind die elektrischen Anschlüsse in Ordnung?
- Sind die umlaufenden Teile und die Oberflächen, die hohe Temperaturen erreichen können, vor Berührung geschützt?

Achten Sie während des Betriebs auf

- ungewöhnliche Geräusche oder Temperaturen
- Undichtigkeit
- lockere Befestigungselemente
- den Zustand der elektrischen Leitungen.

#### Wartungsintervalle

Die eingebauten Getriebe und Getriebemotoren sind bei der Auslieferung betriebsfertig mit einer antriebs- und bauformspezifischen Schmierstofffüllung befüllt.

Diese Erstfüllung entspricht einem Schmierstoff aus der Spalte des jeweiligen Getriebetyps des Herstellers.

Maßgebend für die Schmierstoffmenge ist bei der Bestellung die Einbaulage und die Bauform.

Der Hersteller empfiehlt beim Ölwechsel auch die Fettfüllung der Lager und die Radialwellendichtringe zu erneuern.

Das mechanische Kraftübertragungssystem ist wartungsfrei.

**HINWEIS:** Bei Getrieben ab der Baugröße 05 sollte in regelmäßigen Abständen ein Schmierstoffwechsel durchgeführt werden.

- Die Schmierstoffsorte ist auf dem Typenschild angegeben. Für den Schmierstoffwechsel nur gleiche Schmierstoffe verwenden.
- Wartungsintervalle siehe Herstellerangaben

#### Wellendichtringe

Die Lebensdauer ist abhängig von den Einsatzbedingungen. Wellendichtringe bei Leckage erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.

#### Heizbänder



**VORSICHT:** Verbrennungsgefahr am aufgeheizten Schneckenzylinder. Hitzebeständige Handschuhe tragen!

#### Heizbänder aus Keramik

Die Heizbänder müssen gut anliegen. Während des ersten Aufheizvorganges die Spannverschraubung in mehreren zeitlichen Abständen bis zum Erreichen der Betriebstemperatur auf richtigen Sitz überprüfen, ggf. nachspannen. Das Nachspannen ist mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen. Eine zu hohe Vorspannung führt zu Schäden an den Keramiksteinen.

**HINWEIS:** Bei der Montage von Heizbändern sind diese mit einem Anzugsdrehmoment von 1,5 Nm zu befestigen.




Abb. 5-1 Heizband

#### Heizbänder aus Mikanit


**HINWEIS:** Diese Heizbänder können nur eingesetzt werden, wenn keine Pumpenstation konfiguriert wurde.

Während des ersten Aufheizvorganges die Spannschrauben auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachspannen. Das gleichmäßige und feste Anliegen sollte immer wieder geprüft werden.

Die unter den Mikanit-Heizbändern liegenden Wärmeleitbleche müssen ebenfalls gut anliegen.

#### **Drucksensor**

#### Klebstoffbohrung reinigen



**VORSICHT:** Soll die Klebstoffbohrung mit einem harten Gegenstand gereinigt werden, ist der Drucksensor vorher zu entfernen, da sonst die Trenn-Membran beschädigt würde.

#### Trenn-Membran reinigen



**ACHTUNG:** Heiß! Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzausrüstung tragen.

**VORSICHT:** Die Trenn-Membran besonders vorsichtig reinigen. Niemals harte Werkzeuge benutzen.

Materialrückstände möglichst mit einem vom Materialhersteller empfohlenen Reinigungsmittel entfernen. Thermoplastische Medien wie z. B. Schmelzklebstoff ggf. vorher mit einem Heißluftgebläse erwärmen und anschließend mit einem weichen Lappen vorsichtig abwischen.

#### Einschrauben

- Hochtemperaturfett (P/N 394769, 10 g Dose) auf das Gewinde auftragen.
- Nur in eine absolut saubere Bohrung einschrauben.
- Aufnehmendes Geräteteil und Drucksensor sollten möglichst Raumtemperatur oder nahezu die gleiche Temperatur haben, bevor der Drucksensor festgeschraubt wird.
- Beim Einschrauben nicht verkanten (beim Einschrauben darf kein großer Widerstand zu spüren sein).
- Anzugsdrehmoment: 12 bis 50 Nm

#### Klebstoffsorte wechseln

Den alten Klebstoff durch Leerfördern aus der Anlage entfernen.

**HINWEIS:** Vor dem Wechseln der Klebstoffsorte klären, ob der neue Klebstoff mit dem alten Klebstoff vermischt werden darf.

 Darf vermischt werden: Reste des alten Klebstoffes können mit dem neuen Klebstoff herausgepült werden.

**HINWEIS:** Alten Klebstoff gemäß den gültigen Bestimmungen sachgerecht entsorgen.

• **Darf nicht vermischt werden:** Siehe Abschnitt *Reparatur / Extruder mit Reinigungsgranulat reinigen*. Optionale Pumpenstation separat reinigen und mit Reinigungsmittel spülen.

## Wartungs- und Schmierplan



**ACHTUNG:** Alle Wartungsarbeiten dürfen nur bei spannungsfrei geschalteter Anlage durchgeführt werden.


Bitte verwenden Sie nur die angegebenen Schmierstoffe und halten Sie die vorgeschriebenen Wartungsintervalle ein.

#### Schmierstoffempfehlung für Verschraubungen

Alle Verschraubungen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, müssen sachgemäß mit geeigneten Schmierstoffen behandelt werden. Der richtige Einsatz von Festschmierstoffen sichert leichtes Anziehen aller Verschraubungen und deren Lösen bei Montagearbeiten.

Alle Verschraubungen, Schrauben und Muttern, sind vor Aufbringen der empfohlenen Molykote® Paste *HSC Plus* zu reinigen. Die Paste ist in hauchdünner Schicht mit hartem Pinsel aufzubringen. Der Molykote Gleitfilm soll lückenlos auf Gewindeflanken, Gewindegrund und Kopf/Mutternauflageflächen aufgetragen sein.

Fortsetzung ...



Position	Betriebsstunden			n 	Wartung	Wartungsteil Schmierstelle Hersteller	Anzahl	Schmierstoff nach DIN		ca. Füllm Schmie	enge pro erstelle	
1							Antriebsmotor Schnecke					
2							Antriebsmotor Pumpe					
3							Schrauben (bei Montage)		Molykote® Paste <i>HSC F</i>	Plus	n. B.	
										n. B.	Hersteller-A beachten nach Bedar	3

## Abschnitt 6 Fehlersuche



**ACHTUNG:** Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.



**ACHTUNG:** Fehlersuche muss u. U. bei unter Spannung stehender Anlage durchgeführt werden. Alle Sicherheitsvorschriften über Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen (aktive Teile) beachten. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## Störungssuche / Fehlerbehebung



**ACHTUNG:** Bei der Behebung von Störungen unbedingt die sicherheitstechnischen Anweisungen einhalten.

Nach einer Störung darf die Anlage erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Ursache festgestellt und die Störung bzw. der Fehler beseitigt wurde.

Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zur Fehlersuche. Diese Verfahren decken nur die am häufigsten auftretenden Probleme ab. Wenn das Problem mit den hier gebotenen Informationen nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an Ihre Nordson Vertretung.

Bitte folgende Informationen bereithalten:

- Vollständige Typenbezeichnung und Seriennummer. Siehe Typenschild der Anlage.
- Genaue Angaben der Störungswirkungen, z. B. der Schaltzustände von Meldelampen sowie von Messwerten.

#### Störmeldungen quittieren

Störmeldungen mit der Resettaste quittieren. Das Quittieren ist notwendig für die weitere Bedienung.

## **Einige Tipps**

Bevor mit der systematischen Fehlersuche begonnen wird, sollte Folgendes geprüft werden:

- Sind alle Parameter richtig eingestellt?
- Sind die Schnittstellen richtig beschaltet?
- Bei leitsignalgeführten Betrieb: ist Leitspannung vorhanden?
- Haben alle Steckverbindungen einwandfreien Kontakt?
- Haben Sicherungen ausgelöst?
- Könnte der Fehler durch eine externe SPS verursacht werden?
- Sind externe, induktive Lasten (z. B. Magnetventile) mit Freilaufdioden ausgestattet? Die Freilaufdioden müssen direkt an der induktiven Last angeordnet werden, z. B. durch Leuchtdichtungen.

#### Fehlersuche mit Hilfe des Bedienfelds FP13

Der FP13 bietet folgende Hilfen zur Fehlersuche, die in der separaten Betriebsanleitung beschrieben sind:

- Anzeigen der einzelnen Temperaturkanäle und Parameter/Werte
- Scan-Modus
- Leuchtdioden
- Diagnoseprogramm

## Meldeampel

	Meldeampel				
Rot	Sammelstörung				
Rot blinkend	Anlage in der Aufheizphase				
	Anlage in der Temperaturabsenkung				
Gelb	Mindestens 1 Antrieb freigeschaltet				
Grün	Betriebsbereit				
	Alle Kanäle haben ihre Sollwerttemperatur erreicht				
Grün blinkend	Trichter fast leer				

#### **Fehlersuchtabellen**

Die Fehlersuchtabellen dienen als Orientierungshilfe für qualifiziertes Personal, können aber eine gezielte Fehlersuche unter Zuhilfenahme von z. B. Schaltplan und Messgeräten nicht ersetzen. Sie behandeln auch nicht alle möglichen Fehler, sondern nur solche, die möglicherweise auftreten könnten.

#### Sammelstörung: Roter Leuchtmelder leuchtet

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Untertemperatur	Anlage wurde gerade eingeschaltet und ist noch nicht betriebsbereit	Abwarten, bis die Temperatur erreicht ist
	Temperatursensor Kurzschluss oder Verpolung	
	Temperatursensor Kabelbruch	Auswechseln
Schaltschrank Innentemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur ist zu hoch	Umgebungstemperatur durch Lüften oder Kühlen senken
	Filter der Schaltschranklüftung verschmutzt	Reinigen oder Auswechseln
	Schaltschranklüfter defekt	Auswechseln
Hauptschütz abgefallen	Pneumatischer Eingangsdruck	Pneumatischen Anschluss prüfen
	unterschreitet 2 bar	(nicht bei allen Extrudergrößen vorhanden)
Überdruck	Verschmutzung/Verstopfung von: Klebstoffkanälen Schlauch Applikator / Düse	Verschmutzungen nicht durch den Applikator fördern! Beheizten Schlauch/Applikator von der Anlage trennen. Spülen.
		Hinweise zur Reinigung in den separaten Betriebsanleitungen beachten.

#### Anlage funktioniert nicht

Mögliche Ursache	Abhilfe	
Keine Netzspannung	Netzspannungsversorgung herstellen	
Hauptschalter nicht eingeschaltet	Hauptschalter einschalten	
Hauptschalter defekt	Hauptschalter auswechseln	
Hauptsicherung hat ausgelöst	Prüfen, ob ein Kurzschluss in der Anlage oder im Zubehör vorliegt	

## Kein Klebstoff (Motor dreht nicht)

Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor überhitzt	Siehe Motor überhitzt
Anlage noch nicht betriebsbereit (Untertemperatur während der Aufheizphase)	Abwarten, bis die Anlage aufgeheizt hat und der grüne Leuchtmelder leuchtet
Motor wurde durch einen Fehler gestoppt	Resettaste drücken. Falls der Fehler weiterhin besteht, Anlage auf Folgendes prüfen:
	- Überdruck
	- Untertemperatur
	- Sensorfehler
Drehzahl nicht eingestellt	Drehzahl einstellen
Handbetrieb gewählt, Extruder soll aber im Automatikbetrieb arbeiten	In den Automatikbetrieb umschalten
Automatikbetrieb gewählt und keine Leitspannung vorhanden	Leitspannungsversorgung herstellen
Externe Motorfreigabe fehlt	Entsprechende Kontakte der Schnittstelle brücken oder schalten
Motor defekt	Auswechseln
Motor wird nicht mit Spannung versorgt	Fehler messtechnisch ermitteln

#### Motor überhitzt

Mögliche Ursache	Abhilfe
Umgebungstemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur durch Lüften oder Kühlen senken
Kühlluftansauggitter verschmutzt	Reinigen
Pumpe durch Fremdkörper blockiert	Pumpe auswechseln
Pumpe zu schwergängig	Pumpe auswechseln
Klebstoff zu kalt	Temperatur entsprechend einstellen

## Keine Leitspannung

Mögliche Ursache	Abhilfe
Muttermaschine läuft nicht	Muttermaschine in Betrieb setzen
Tachogenerator (Zubehör) defekt	Auswechseln
Leitspannung verpolt	Umpolen

#### Falsches Motor-Drehverhalten im Automatikbetrieb

Mögliche Ursache	Abhilfe
Leitspannung schwankt trotz konstanter	Antriebselement (z. B. Keilriemen) hat Schlupf.
Maschinengeschwindigkeit	Schlupf beseitigen

## Kein Klebstoff (Motor dreht)

Mögliche Ursache	Abhilfe	
Schnecke dreht in komplett aufgeschmolzenen Klebstoff:	Falls vorhanden, pneumatischen Bypass für längere Zeit öffnen, so dass Granulat bis zur Mitte der	
Durch einen NOT-AUS oder durch längere Förderung an der Leistungsobergrenze des	Schnecke gefördert und dadurch die überschüssig Wärme in den Schmelzvorgang abgeleitet wird.	
Extruders ist die Temperatur am Zylindereinzug zu hoch (Zone 1 und 2 haben Übertemperatur).	Genügend frisches Material nachfördern, dass die Temperaturen wieder in den normalen Bereich sinken.	
Trichter leer	Einfülltrichter auffüllen	
Trockenlaufschutz wurde nicht ausgelöst	Position und Funktion des Füllstandssensors prüfen. Er darf nicht bündig eingebaut sein. Schaltabstand beachten. Siehe Abschnitt <i>Reparatur</i>	
Option Pumpenstation: Klebstoffzulaufbohrung zur Pumpe oder Saugbohrung der Pumpe verstopft	Pumpe abschrauben und Zulaufbohrung bzw. Saugbohrung reinigen	
Option Pumpenstation: Pumpe dreht nicht, weil Schrauben der Kupplung lose sind	Festziehen	

## Zu wenig Klebstoff

Mögliche Ursache	Abhilfe
Klebstoffzulaufbohrung zur Pumpe oder Saugbohrung der Pumpe teilweise verstopft	Pumpe abschrauben und Zulaufbohrung bzw. Saugbohrung reinigen
Zahnradpumpe verschlissen	Pumpe auswechseln
Verarbeitungstemperatur zu niedrig eingestellt	Temperatureinstellung korrigieren
Extruder Betriebsdruck (Vordruck) zu gering	- Betriebsdruck mit dem Potentiometer korrigieren
	- Extrudertemperatur kontrollieren
	- Schnecke reinigen

## Ein Kanal (Heizzone) heizt nicht

Mögliche Ursache	Abhilfe
Kanal ist ausgeschaltet	Einschalten, indem die Solltemperatur des Kanals über 20 ° C gestellt wird
Kanal/Heizzone defekt / Fühlerbruch	Defekt beseitigen

## Störungen am optionalen Wasserrückkühlgerät

Problem	Abhilfe
Gerät läuft nicht	
Ungenügende Kälteleistung	Siehe separate Betriebsanleitung des Herstellers
(zuerst den Wasserstand prüfen!)	
Abschaltung von Verdichter oder Pumpe	
Abschaltung wegen Hoch- oder Niederdruck	

# Abschnitt 7 Reparatur



**ACHTUNG:** Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.

## **Allgemein**

Verwenden Sie nur Originalersatzteile (siehe Stückliste / Ersatzteilliste).

Einige Arbeiten können nur durchgeführt werden, wenn die Anlage zuvor aufgeheizt wurde; u. U. kann auch eine Heißluftpistole verwendet werden.



**ACHTUNG:** System und Klebstoff unter Druck. Vor Abschrauben von beheizten Schläuchen System vom Druck entlasten. Nichtbeachtung kann zu schweren Verbrennungen führen.

Siehe Abschnitt Wartung / Klebstoffdruck entlasten.

### Füllstandssensor auswechseln

Abb. 7-1 Beispiel

Der Füllstandssensor wird nicht bündig [nb] eingebaut.

- Schaltabstand 12 mm [nb]
- Schaltabstand einstellbar von 4 bis 24 mm über Programmiertasten
- Schaltzustand wird über eine gelbe LED angezeigt

Neuen Sensor einstellen und abgleichen, wie in der separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

## Extruder mit Reinigungsgranulat reinigen

- 1. Drehzahlregelung einstellen.
- 2. Ablassstopfen am Einfülltrichter öffnen, Granulat auffangen und Ablassstopfen wieder schließen.
- Damit beginnen, den Extruder leerzufahren.
   Sinkt die Motorstromaufnahme, Schneckendrehzahl auf 20 min<sup>-1</sup> reduzieren und Schnecke maximal 1 Minute leerfahren.



**VORSICHT:** Unter keinen Umständen darf das Reinigungsgranulat in die Pumpen und / oder Schläuche gelangen. Das Reinigungsgranulat ist sehr hart und schmilzt bei normaler Verwendung nicht auf; daher könnten z. B. die Pumpen beschädigt werden!

Nur ein geeignetes, vom Klebstoffhersteller empfohlenes Reinigungsgranulat verwenden. Sicherheitsdatenblatt beachten.


- 4. Schneckenzylindertemperatur auf Verarbeitungstemperatur des Reinigungsgranulats senken.
- Extruderantrieb herunterregeln, so dass die Schnecke langsam weiterdreht.


Die Schnecke sollte mit einer niedrigeren Drehzahl (<5 min<sup>-1</sup>) gefahren werden. Dabei sollte die Stromaufnahme des Schneckenantriebmotors nicht den maximalen Wert überschreiten.



**ACHTUNG:** Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile und austretenden heißen Klebstoff! Schutzhandschuhe, Sicherheitskleidung und Sicherheitsschuhe tragen!

Bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Ende des Schneckenzylinders besteht die Gefahr, dass giftige Dämpfe aus dem Schneckenzylinder austreten. Gefahr durch Einatmen von giftigen Substanzen!





7. Die Zufuhr des Granulats muss dosiert erfolgen. Dazu Reinigungsgranulat langsam, am besten per Hand in den Extruder einstreuen.





**VORSICHT:** Dabei muss die Schnecke immer sichtbar sein, sie darf nie komplett mit Granulat bedeckt sein, sonst fährt der Extruder dauerhaft fest.

Deshalb während des Einfüllens Pausen einlegen. Es müssen immer freie Zwischenräume zwischen den Füllzyklen zu sehen sein z. B. 30 cm.

- 8. Nach erfolgter Reinigung, dass Reinigungsgranulat komplett aus dem Extruder fahren.
- 9. Extruderantrieb anhalten und die Revisionsöffnung per Hand mit Tüchern und / oder weichen Metallbürsten (Kupfer / Messing) reinigen.

Normalerweise muss die Schnecke nicht herausgezogen werden. Falls doch, ist wie bei *Demontage und Montage der Schnecke* beschrieben, vorzugehen.

## Demontage und Montage der Schnecke

Schnecke und Schneckenzylinder sind für den Versand mit einem Korrosionsschutzmittel versehen und müssen vor der Inbetriebnahme mit Petroleum gesäubert werden (nicht bei Anlagen mit Klebstofftest).



**ACHTUNG:** Die Demontage und Montage der Schnecke darf nur bei aufgeheizter und abgeschalteter Anlage durchgeführt werden!

**VORSICHT:** Beim Ein- oder Ausbau darf der Schneckenschaft nicht die Dichtfläche des Schneckenzylinders durch Verkanten beschädigen.



**VORSICHT:** Verbrennungsgefahr durch heiße Schnecke und austretenden heißen Klebstoff. Hitzebeständige Handschuhe, Schutzkleidung sowie Sicherheitsschuhe und Schutzbrille tragen!


#### Demontage


Der Ausbau der sauberen Schnecke erfolgt ohne Ausstoßvorrichtung (z. B. für die Ausrichtung).


#### Mit Ausstoßvorrichtung


Der Ausbau der leergefahrenen Schnecke erfolgt mit Ausstoßvorrichtung (z.B. für *Schnecke reinigen*).


- 1. Abdeckhaube entfernen.
- 2. Beheizte Schläuche abschrauben.
- 3. Revisionsöffnung am Pumpenblock öffnen.











- 4. Ausstoßvorrichtung in die Hohlwelle des Motors schieben.
- 5. Schnecke mit der Ausstoßvorrichtung langsam nach vorne ausstoßen bzw. von vorne herausziehen.

Die Zylinderbohrung mit einer Drahtrundbürste gründlich reinigen. Anschließend die Bohrung mit einem petroleumgetränkten Lappen säubern.

#### Schnecke reinigen

Klebstoffreste an der Schnecke mit Messingspachtel und -bürste entfernen. Keine harten oder scharfkantigen Werkzeuge benutzen.

Abschließend ist die Schnecke mit einem weichen Lappen und feinkörniger Polierpaste metallisch blank zu reiben. Wird die Schnecke längere Zeit gelagert, so ist sie mit Vaseline zu bestreichen oder mit einem Schutzlack zu übersprühen.

Fortsetzung ...

#### Montage

**VORSICHT:** Sicherstellen, dass sich keine Verunreinigungen oder Reste des Reinigungsmaterials im Zylinder befinden, wenn die Schnecke wieder eingesetzt wird. Das Reinigungsgranulat ist sehr hart und schmilzt bei normaler Verwendung nicht auf; daher könnten z. B. die Pumpen beschädigt werden!

Bei der Montage müssen Schnecke und Schneckenzylinder Raumtemperatur besitzen. Erst anschließend sind sie gemeinsam aufzuheizen.

1. Schneckenschaft säubern und mit Wälzlagerfett einschmieren.



**ACHTUNG:** Verletzungsgefahr durch Scherung beim Einbau der Schnecke in den Schneckenzylinder. Durch Unachtsamkeit können Finger und Hände verletzt werden. Schutzhandschuhe tragen!

- 2. Die Schnecke ohne Zwang in den Schneckenzylinder einführen und bis zur Schneckenantriebswelle durchschieben.
  - Dabei mit größter Sorfalt vorgehen, damit Beschädigungen an der Schnecke, an der Schneckenantriebswelle sowie an der Dichtfläche des Schneckenzylinders vermieden werden.
- 3. Abdeckhauben wieder anbauen.

## Zuordnung von Temperaturkanal zu Temperatursensoren kontrollieren

- Heizungen spannungsfrei schalten. Dazu Sicherungsautomaten der Heizungen ausschalten.
- Temperaturkanal des zu kontrollierenden Temperatursensors auf 60 ° C einstellen.
- Entsprechend der Kanalnummer (ZONE) am FP13 den vermeintlich zugehörigen Temperatursensor aus seiner Bohrung am Schneckenzylinder herausziehen.
- 4. Die Sensorspitze mit geeigneter Wärmequelle erwärmen, z. B. mit einem Feuerzeug (nicht mit Flüssigkeiten).
  - Bei korrekter Zuordnung wird an der Anzeige eine Temperaturerhöhung sichtbar.
- 5. Alle weiteren Zonen sind wie vorgenannt zu prüfen.
- 6. Sicherungsautomaten wieder einschalten.

#### Heizbänder

Die Anschlussklemmen der Heizbänder und die zugehörigen Temperatursensoren sind nummeriert.

Beim Anschließen von Ersatzteilen auf die richtige Zuordnung der Heizbandanschlüsse zu den Temperaturreglern achten. Dazu die Leitungen nacheinander auf die Klemmen auflegen und mit einem Messzangen-Ampèremeter die Stromzunahme prüfen.

## Übertemperaturschutz auswechseln

Beim Überschreiten der Auslösetemperatur wird der Heizstromkreis unterbrochen. Die Sicherungen sind an jedem gesteuerten Heizkreis montiert - außer an der Schnecke - und sollten bei Nichtaufheizen überprüft und eventuell erneuert werden.

**HINWEIS:** Die Keramiklüsterklemme des Thermosicherungselements mit einem Anzugsdrehmoment von 1 Nm befestigen.

#### **Drucksensor auswechseln**



**ACHTUNG:** System und Klebstoff unter Druck. Vor dem Ausschrauben System vom Druck entlasten. Nichtbeachtung kann zu schweren Verbrennungen führen.




Abb. 7-1 Baureihenübersicht der DYNA Drucksensoren (Ausgangsdruck Extruder)

Einschraubgewinde:1/2" 20 UNF Anzugsdrehmoment: 12 bis 50 Nm

Kalibrieren und Nullpunkt einstellen. Siehe *Drucksensor kalibrieren* (Ausgangsdruck Extruder) im Abschnitt Bedienung.

## Abschnitt 8

## **Ersatzteile**

## Ersatzteilbestellung über Stücklisten

#### Erforderliche Angaben

- Bestellnummer 5 des Teiles
- Gewünschte Anzahl 7, Mengeneinheit 8

Auftragsstückliste / Order BOM					
Product		<b>P/N</b>	Date: Time: Page: Id-Nr.: ③ Valid:		
Ref. P/N	Benennung Description		Anzahl ME CO Qty UM DE		
4 5	6		7 8		

- 1 Benennung Produkt
- 2 Nordson interne Bezeichnung
- 3 Bestellnummer für das Nordson Produkt
- 4 Ref.: Positionsnummer Baugruppe, Einzelteil in der Zeichnung
- 5 P/N: Bestellnummer für Nordson Baugruppe, Einzelteil
- 6 Benennung Baugruppe, Einzelteil
- 7 Anzahl pro Produkt, Baugruppe
- 8 Mengeneinheit
- 9 CODE: Ersatzteilkennung
- 2 ist in der Regel eine Nordson interne Bezeichnung. Ist jedoch keine ID-Nr.
- 3 angegeben, wird 2 die Bestellnummer für das Nordson Produkt.
- [7] die pro Produkt oder Baugruppe installierte Anzahl, nicht die zur Bevorratung empfohlene Anzahl.

# Abschnitt 9 **Technische Daten**

## **Allgemeine Daten**

Baugrößen	EEX10	EEX40	EEX100	EEX200
Min. Umgebungstemperatur	10 °C	50 ° F	LLXIOO	LLXLOO
Max. Umgebungstemperatur	40 ° C	104 ° F		
Luftfeuchtigkeit				
•	10 bis 95 %, nicht kondensierend			
Max. Betriebshöhe	1000 m 3300 ft			
Aufstellung	In möglichst staubfreien und trockenen Innenräumen			
Mögliche Temperatursensoren	Ni120, Pt100 oder FeCuNi (FeKo)			
Klebstoffdruck (ohne	Abhängig von der Systemumgebung			
Pumpenstation)	(z. B. Schlauchläng	en, angeschlossene	Geräte)	
Klebstoffdruck (Vordruck)	0 bis 25 bar	0 bis 2,5 MPa	0 bis 363 psi	
Klebstoffdruck	5 bis 70 bar	0,5 bis 7 MPa	72,5 bis 1015 psi	
Pumpenstation	Max. 100 bar / 10 MPa / 1450 psi, abhängig vom angeschlossenen Schlauch und Applikator			
Klebstoffdruck	Abhängig vom eingesetzten Kolbendruckschalter			
(Abschaltung)	30 bis 400 bar	3 bis 40 MPa	435 bis 5800 psi	
	Der Kolbendruckschalter ist werkseitig eingestellt. Werkeinstellung:			
	120 bar	12 MPa	1740 psi	
Schutzart	IP 32		·	
	Im Umfeld der Anlage darf kein Tropfwasser, Sprühwasser oder Strahlwa auftreten			
Geräuschemission in 1 m Entfernung	70 dB(A)			
Motortyp	Drehstrommotor			
Getriebetyp	Stirnradgetriebe			
Motor-/Pumpendrehzahl	1,0 bis 100 min <sup>-1</sup>			
<b>Einstellbereich</b> Die Motor-/Pumpendrehzahl soll 5 min <sup>-1</sup> nicht ständig unterschreiten und nicht ständig überschreiten, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.				
Max. Schmelz- und Förderleistung	10/40/100/200 l/h (abhängig vom verarbeiteten Klebstoff)			
Gewicht	Siehe Frachtpapie	ere		
	1			

## **Elektrische Daten**

**VORSICHT:** Nur mit der Betriebsspannung betreiben, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Betriebsspannung	siehe Typenschild
Frequenz der Betriebsspannung	50/60 Hz (+10%)
Gesamtleistungsaufnahme	siehe Typenschild
Geräteabsicherung [A]	siehe Typenschild
Max. Leitspannung (Eingangsspannung)	0 bis 10 V (ohne Tachoanpassungskarte) Nichtbeachtung führt zu Schäden an nachgeschalteten Betriebsmitteln.


## Kühlmitteldaten

Kühlmittel	Wasser
Wasserspezifikation	Siehe Abschnitt Installation / Wasserspezifikation
Wassertemperatur im Einzug	15 ° C
	Δt: 10 °C

## **Temperaturen**

Min. Betriebstemperatur	50 ° C
Max. Betriebstemperatur (Standard)	230 °C
Max. einstellbare Temperatur am Extruder	250 °C
	(höhere Werte nach Anwendungsspezifikation)

## **Abmessungen**






Abb. 9-1

Baugröße	Länge x Breite x Höhe [mm]	Länge x Breite x Höhe [in.]	
	LxBxH	LxBxH	
EEX10	1570 x 1100 x 1250	61,8 x 73,3 x 49,2	
EEX40	1850 x 1100 x 1400	72,8 x 73,3 x 55,1	
EEX100	2500 x 1100 x 1450	98,4 x 73,3 x 57,1	
EEX200	3300 x 1400 x 1600	130 x 55,1 x 63	

## **Trichtervolumen**

Baugröße	Trichtervolumen		
EEX10	15 Liter	4 gal	
EEX40	30 Liter	8 gal	
EEX100	75 Liter	20 gal	
EEX200	150 Liter	40 gal	

## Anhang A

## **Tachoanpassungskarte**

#### Sicherheitshinweise





**ACHTUNG:** Alle folgenden Tätigkeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen. Sicherheitshinweise hier und in der gesamten Dokumentation befolgen.


## **Beschreibung**

Mit der Tachoanpassungskarte können beliebige Eingangspannungen bis über 250 V in mehreren Abstufungen auf die benötigte niedrige Ausgangsspannung heruntergeführt werden.

**HINWEIS:** Eine wesentliche Überschreitung der maximalen Ausgangsspannung von 10 Volt wird durch die Schaltung verhindert.







## Eingangsspannung einstellen

Mit den 4 DIP-Schaltern erzielt man eine grobe Voreinteilung der Spannung, während die Potentiometer der genauen Anpassung dienen.

Bei Mittelstellung des Potis *Fein* für die Feineinstellung und Rechtsanschlag des Potis *Grob* ergeben sich folgende Maximaleingangsspannungen:

DIP-Schalter	220 V	80 V	32 V	15 V
1	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	ON	OFF	OFF
4	ON	OFF	OFF	OFF

Bei Mittelstellung des Potis *Grob* ergibt sich entprechend die doppelte Eingangsspannung. Alle Spannungswerte beziehen sich auf eine Ausgangsspannung von 10 Volt.

Rechtsdrehen der Potis bewirkt jeweils einen Spannungsanstieg am Ausgang.